# **Quick Start for Dynamixel Pro**



ROBOTIS

# CONTENTS

СС	DNTENT	ГЅ	2			
1	Tutoria	Tutorial				
	1.1	Roboplus	5			
	1.1.1	Preparation	5			
		i. Roboplus 설치	5			
		ii. Wiring 54 Series	5			
		iii. Wiring 42 Series	6			
		iv. Wiring 54 Series & 42 Series	6			
		v. USB2Dynamixel (RS485 설정)	7			
		vi. COM Port Latency Time 설정	7			
	1.1.2	Dynamixel Wizard	9			
		i. Dynamixel Pro를 동작해봅시다	9			
		ii. Dynamixel Pro를 Wheel Mode로 바꾼 뒤 동작시켜 봅시다	15			
		iii. Dynamixel Pro의 LED를 On/Off 해 봅시다				
		iv. ID를 3으로 변경해 봅시다				
		v. 통신속도를 변경하여 더 빠르게 Dynamixel Pro를 이용해 봅시다	21			
		vi. Joint Mode로 변경한 후 가속도를 설정하고 움직여 봅시다	22			
		vii. 작동 범위를 줄인 후 이를 확인해 봅시다	24			
		viii. 작동 범위를 늘린 후 이를 확인해 봅시다	26			
		ix. Wheel Mode로 변경한 후 가속도를 설정하고 움직여 봅시다				
		x. Torque Mode로 변경한 후 동작해 봅시다				
		xi. Dynamixel Pro의 Firmware Update를 수행해 봅시다				
		xii. Dynamixel Wizard를 통한 Dynamixel Pro의 Firmware를 복구 해 봅시다				
	1.2	PC(VS2010)	40			
	1.2.1	Preparation	40			
		i. Dynamixel Pro를 C언어로 제어하기 위한 설정을 해봅시다	40			
		ii. C언어로 USB2Dynamixel 과의 연결 및 연결종료를 해 봅시다	43			
	1.2.2	기본적인 Dynamixel Pro 의 기능들을 사용해 봅시다	45			
		i. Torque를 On/Off해 봅시다	45			
		ii. 이제 C언어로 Dynamixel Pro를 작동해 봅시다	47			

	iii.	C언어로 ID가 1인 Dynamixel Pro의 ID를 3으로 변경해 봅시다	49
	iv.	Dynamixel Pro의 통신속도를 변경해 봅시다	52
	V.	Dynamixel Pro의 LED를 On/Off해 봅시다	55
	vi.	Position P gain 값을 변경한 후의 움직임을 확인해 봅시다	58
	vii.	천천히 혹은 빠르게 움직이도록 해봅시다	61
	viii.	Dynamixel Pro의 내부 온도를 확인해 봅시다	65
	x.	바퀴 모드로 변경한 후 속도를 변경해봅시다	69
	xi.	현재 위치와 현재 속도를 한번에 확인 해 봅시다	72
1.2.3	Dy	namixel Pro 에서 추가된 기능들을 C 언어를 이용하여 사용해 봅시다	76
	i.	Dynamixel Pro의 0점을 바꾼 후 이를 확인해 봅시다	76
	ii.	Dynamixel Pro의 작동 범위를 줄인 후 이를 확인해 봅시다	79
	iii.	Dynamixel Pro의 작동 범위를 늘린 후 이를 확인해 봅시다	83
1.2.4	Dy	namixel Pro 의 Indirect Addressing 기능을 사용해 봅시다	86
	i.	Dynamixel PRO의 위치, 속도. 가속도를 한번에 변경해 봅시다	
	ii.	Dynamixel PRO의 온도와 현재 위치 값을 한번에 읽어 봅시다	92
1.2.5	여	러 개의 Dynamixel Pro 를 사용해 봅시다	96
	i.	3개의 Dynamixel Pro의 LED를 On/Off해 봅시다	
	ii.	- 3개의 Dynamixel Pro의 목표 위치 바꾸어 봅시다	
	iii.	3개의 Dynamixel Pro의 현재 위치 값을 확인해 봅시다	101
	iv.	3개의 Dynamixel Pro에서 첫 번째 Dynamixel Pro는 온도를, 두 번째 Dynamixel Pro-	는 위치
	를,	세 번째는 Dynamixel Pro는 현재 토크를 확인해 봅시다	104
2 Refere	nce		106
2.1	모	델별 주요 초기값	106
2.1.1	НS	Series	106
	i.	H54-200-S500-R	
	ii.	H54-100-S500-R	
	iii.	H42-20-S300-R	106
2.1.2	М	Series	107
	i.	M54-60-S250-R	107
	ii.	M54-40-S250-R	107
2.1.3	LS	eries	107
	i.	L54-50-S290-R	107

	ii. L54-30-S400-R	108
2.2	Control Table of Dynamixel Pro	109
2.3	각 부 명칭	111
2.3.1	H54, M54, L54 시리즈	111
2.3.2	H42, L42 시리즈	111
2.4	Dimension	112
2.4.1	H Series	112
	i. H54-200-S500-R	112
	ii. H54-100-S500-R	112
	iii. H42-20-S300-R	113
2.4.2	M Series	114
	i. M54-60-S250-R	114
	ii. M54-40-S250-R	114
2.4.3	L Series	115
	i. L54-50-S290-R	115
	ii. L54-30-S400-R	115
	iii. L42-10-S300-R	116
2.5	형식 표기 방식	117

#### 1 Tutorial

본 매뉴얼은 Dynamixel Pro 를 처음 사용하는 사용자를 위해 작성되었으며, C 와 C++에 어느 정도 익숙한 사용자를 위한 내용이 포함되어 있습니다.

#### 1.1 Roboplus

- 1.1.1 Preparation
  - i. Roboplus 설치
    - Roboplus 는 로보티즈의 모든 제품들을 사용 및 프로그래밍 할 수 있는 통합 소프트웨어 입니다.
    - 본 챕터에서는 Roboplus 에 포함되어 있는 Dynamixel Wizard 를 사용하여 Dynamixel Pro 를 테스트 하는 내용으로 작성되어 있습니다.
    - Roboplus 는 <u>http://www.robotis.com/xe/download</u> 에서 최신버전을 다운받아 설치 합니다.
  - ii. Wiring 54 Series
    - Dynamixel Pro 를 사용하기 위해서는 USB2Dynamixel 과 24V 이상의 전원을 공급할 수 있는 PowerSupply 나 SMPS 가 필요합니다.
    - Dynamixel Pro 54 시리즈는 외부전원 케이블과 4P 케이블 모두로부터 전원을 공급받을
      수 있으나, 안정적인 사용을 위해서 외부전원 케이블로 전원을 공급하는 것을
      추천합니다.
    - 아래의 사진과 같이 USB2 Dynamixel 의 오른편에 4P 케이블을 연결하고 4P 케이블의 다른 쪽을 Dynamixel Pro 에 연결합니다.
    - PowerCable 도 Dynamixel Pro 에 꽂은 뒤 반대 쪽을 PowerSupply 에 연결합니다.



- 위의 그림과 같이 데이지 체인으로 4P 케이블을 연결하고 전원은 각 Dynamixel Pro 당 하나씩 연결하면 됩니다.
- iii. Wiring 42 Series
  - Dynamixel Pro 42 시리즈는 4P 케이블을 통하여 전원을 공급받습니다.
  - 54 시리즈와 마찬가지로 24V 가 필요하며, 이를 위해 SMPS2 Dynamixel 과 같은 장치가 필요합니다.
  - USB2Dynamixel 과 SMPS2Dynamixel 을 연결하고 SMPS2Dynamixel 과 Dynamixel Pro 를 연결합니다.



- iv. Wiring 54 Series & 42 Series
  - 먼저 USB2 Dynamixel 과 Dynamixel Pro 를 연결합니다.
  - PowerSupply 와 연결되어 있는 외부 전원 케이블을 Dynamixel Pro 에 연결합니다.

- Dynamixel Pro 54 시리즈는 외부전원 케이블과 4P 케이블 모두로부터 전원을 공급받을
  수 있으나, 안정적인 사용을 위해서 외부전원 케이블로 전원을 공급하는 것을
  추천합니다.
- 그리고 데이지 체인으로 모든 Dynamixel 을 연결합니다.
- 아래의 개략도를 참고 하시기 바랍니다.



- v. USB2Dynamixel (RS485 설정)
  - Dynamixel PRO 는 RS485 방식을 사용합니다.
  - 아래 그림과 같이 USB2Dynamixel 의 왼편에 있는 스위치를 2 번 위치에 오도록 하여 통신모드를 RS485 로 변경합니다.



- vi. COM Port Latency Time 설정
  - USB2Dynamixel 을 이용하여 Dynamixel Pro 를 테스트 및 사용하기 위해서는 포트의 Latency Time 을 조정하는 것이 좋습니다. 아래의 그림대로 Latency Time 을 조정해 주십시요.
  - 장치관리자 -> 포트 -> USB Serial Port(오른쪽 마우스 버튼) -> 속성 -> 포트설정 -> 고급 -> 응답시간조정 -> 1msec 로 설정

퇴장치관리자
파일(F) 동작(A) 보기(V) 도움말(H)
→ hisong-PC        → DVD/CD-ROM 드라이브        → DE ATA/ATAPI 컨트롤러        → Intel(R) Centrino(R) WIMAX 어렵터        → 및        → TA/ATAPI 컨트롤러        → Intel(R) Centrino(R) WIMAX 어렵터        → 및        → DA = C=01±        □ D-A = C=01±        □ D-FA = Q 기타 포인팅 장지        □ P-C 및 기타 포인팅 장지        □ P-C 및 기타 포인팅 장지        □ P-C 및 기임 컨트롤러        → WHETI        □ VA=B 장지        □ 이미 장 장지        □ 키보드        □ 기보도        □ 기보도        □ 기보도        □ 기보도        □ 파 포르(COM & LPT)        □ WIS Serial Pote/CMAN        □ 프로세서        □ 파 프로세서        □ 파 프로세너        □ 파 드웨어 법경 사항 검색(A)        • ★ AtoR
현재 선택한 항목의 속성 시트를 엽니다.

ι	JSB Serial Port(COM3) 속성
	일반 포트 설정 드라이버 자세히
	H ⊑/초(B): 9600 ▼
	데이터 비트(D): 🛽 🗸 🗸
	패리티(P): 없음 🔹
	정지비트(5): ┃
i	흐를 제어(⊡: 없음 🔹 ▼
	고급(A) 기본값 복원(B)
	<u>확인</u> 취소

COM3 고급 설정		8 ×
COM 포트 번호(P):    COM3      USB 전송 크기    지속 통신에서 성능 문제 발생시 낮은값을 설정하십시오.      고속 전송을 원하면 높은값을 설정하십시오.    수신 (바이트):      수신 (바이트):    4096 ▼      송신 (바이트):    4096 ▼		확인 취소 기본값(2)
™ 관련 설정 응답 지연 문제 발생시 낮은값을 설정하십시오.	기타 설정 직렬 이뉴머레이터	
응답시간 조정 (msec):	직렬 프린터	
	전원 제거시 동작 취소	
시간초과	급제거시 이벤트 발생	
읽기시간 초과 최소값 (msec): 0 ▼	종료시 RTS 설정	
쓰기 시간 초과 최소값 (msec):	초기 동작시 모뎀 제어 비활성	

- 확인 버튼을 눌러서 설정을 완료합니다.

## 1.1.2 Dynamixel Wizard

- i. Dynamixel Pro 를 동작해봅시다.
  - 배선이 완료된 상태에서 Dynamixel Pro 에 24V 의 전원을 공급합니다.
    (안전한 사용을 위해 전원이 인가되어 있는 케이블을 Dynamixel Pro 에 연결하지 마시고,
    연결이 완료된 상태에서 전원을 인가하십시요.)
  - Roboplus 를 실행한 뒤 Dynamixel Wizard 를 실행합니다.
  - USB2Dynamixel 에 할당된 COM Port 를 선택한 후 ✓ 버튼을 눌러서 USB2 Dynamixel
    과 연결을 합니다.



- 포트 연결이 완료된 후 DXL 2.0 으로 선택 그리고 57600 을 선택한 뒤 '검색 시작' 버튼을 누릅니다.

(Dynamixel Pro 의 Default 설정은 ID 는 1, 통신속도는 57600bps 입니다.)

📸 Dynamixel Wizard			
ECOM17 🔹 🖉 🌋	m   🖈 🕃 🕀   😗 -		
?? 없음			
	b	ps 검색	O DXL 1,0 O DXL 2,0
	▶ 0 24	100	
	1 57	600 🔽	
	2 115	5200	
	3 100	0000	
	4 200	0000	검색 시작
	5 300	0000	
			검색 정지
			-
준비			

- 왼쪽에 검색된 Dynamixel Pro 를 확인한 후 이를 클릭합니다.

📸 Dynamixel Wizard				
COM17 V X	m   🗲 🕃 🕀   🔮	)•		
ia (∰ DXL Pro (∰ [ID:001] H42			- 24.44	
		Dps	김색	O DAE 1,0 O DAE 2,0
	1	57600		
	2	115200		
	3	1000000		
	4	2000000		74.04 11.75
	5	3000000		김색 지작
				검색 정지
	검색 완료			
총 1개의 다이나믹셀을 찾았습니디				

📸 Dynamixel Wizard	- Z. T. BO BB		X
COM17 🔹 🖉 🌋	m 🗲 🕃 🕀 🔞 -		
	주소 설명	값	·
[ID:001] H42	7 ID	1	
	8 Baud Rate	1	
	9 Return Delay Time	250	
	11 Operating mode	3	E
	13 Homing offset	0	
	17 Moving threshold	50	
	21 Temperature limit	80	
	22 Max Voltage Limit	400	
	24 Min Voltage Limit	150	
	26 Accelation Limit	255	
	30 Torque limit	465	
	32 Velocity Limit	10300	
	36 + Position Limit	151875	
	40 - Position Limit	-151875	
	44 External Port Mode 1	0	T
		3210	0
총 1개의 다이나믹셀을 찾았습니다	ł		

- Dynamixel Pro 는 기존 Dynamixel 과 달리 Torque 가 On 되어 있을 때만 동작할 수 있습니다.
- 따라서 Dynamixel Pro 를 동작시키기 위해서는 먼저 Torque 를 On 시켜야 합니다.
- Dynamixel Wizard 에서 가운데에 표시되어 있는 Table 에서 562 번인 'Torque Enable'을 찾아서 클릭합니다.

👸 Dynamixel Wizard								
COM17 • 🖉 🖉 👘 🔔 😨 🛞 🎯 •								
E Baud_57600	주소	설명	값	*				
E DAL PIO	36	+ Position Limit	151875					
	40	- Position Limit	-151875					
	44	External Port Mode 1	0					
	45	External Port Mode 2	0					
	46	External Port Mode 3	0					
	47	External Port Mode 4	0					
	48	Shutdown	0	=				
	562	Torque Enable	0					
	563	LED RED	0		71			
	564	LED GREEN	0		BA MAN: 1			
	565	LED BLUE	0		MIN: 0			
	586	Velocity I Gain	40		0			
	588	Velocity P Gain	440		U 🚔			
	590	Position D Gain	0		적용			
	592	Position L Gain	0	Ŧ				
L	STATI	ERROR C 5 4	3 2 1 0	,	J			
응 1개의 나이나빅젤를 찾았습니	41							



# 오른쪽 아래의 값에 1을 적은 뒤 '적용'버튼을 누릅니다.

'Torque Enable'이 1로 바뀐 것을 확인한 뒤에 Goal Position 을 찾은 뒤 클릭합니다.

🖓 Dynamixel Wizard			
COM17 🔹 🖉 🎢	<u>  m   ♪ 0 ⊕   @ -</u>		1
	주소 설명	값 ^	
E. (ID:001] H42	46 External Port Mode 3	0	
	47 External Port Mode 4	0	
	48 Shutdown	0	
	562 Torque Enable	1	
	563 LED RED	0	
	564 LED GREEN	0	
	565 LED BLUE	0	
	586 Velocity I Gain	40 _	
	588 Velocity P Gain	440	71
	590 Position D Gain	0	14 AV. 0147400047
	592 Position I Gain	0	MIN: _2147483648
	594 Position P Gain	32	105
	596 Goal position	165	105
	600 Goal velocity	0	적용
	604 Goal Torque	0 *	
L	ERROR 6 5 4	3210	1
초 1개이 다이나미세우 차아스니			
중 1세크 디어디닉얼굴 젖었습니	<b>4</b>		

- 오른쪽 아래의 값에 적당한 값을 입력한 뒤 적용 버튼을 누릅니다. (Defalut 상태에서의 Dynamixel Pro 사용시에 입력할 수 있는 값은 2.1 모델별 초기값에서 Max Position Limit 과 Min Position Limit 을 참고해 주십시요.)
- 적용 버튼을 누르면 Dynamixel Pro 가 동작하는 것을 확인할 수 있습니다.
- 만약, 움직이지 않는 다면 Torque Enable 의 값이 1 로 되어 있는지 확인한 뒤, 1 이 아닐 경우에는 1로 바꾸어 다시 시도를 합니다.

- Goal Position 에 다른 값을 적은 뒤 '적용' 버튼을 눌러 Dynamixel Pro 가 동작하는 지를 확인합니다.
- Goal Position 에 입력한 값과 Dynamixel Pro 의 회전 각 사이의 관계는 아래와 같습니다.





- ii. Dynamixel Pro 를 Wheel Mode 로 바꾼 뒤 동작시켜 봅시다.
  - Dynamixel Pro 는 총 세가지 Mode 로 사용할 수 있습니다. (Joint Mode, Wheel Mode, Torque Mode)
  - Dynamixel Wizard 에 가운데에 표시되어 있는 Table 에서 11 번인 'Operating Mode'를 찾아 클릭합니다.
  - 562 번인 Torque Enable 에 1 이라는 값이 적혀 있어 Torque 가 On 된 상태일 때는 아래의 왼쪽 그림과 같이 Mode 변경이 되지 않으며, 만약 Torque Enable 에 0 이라는 값이 적혀 있어 Torque 가 Off 된 상태일 때는 아래의 오른쪽 그림과 같이 Mode 변경을 할 수 있습니다.

📸 Dynamixel Wizard			Dynamixel Wizard	and the second se	
COM17 🔹 🖉 🌋	m 🗲 🕃 🛞 🔞 -		COM17 -	5 m 🔰 🕃 🕀 🔞 -	
	주소 설명	값 🔺		주소 설명	값 .
[ID:001] H42	0 Model Number 42	42	□   DAL Pro	0 Model Number	42
	2 Model Information	0		2 Model Information	0
	6 Version of Firmware	16		6 Version of Firmware	16
	7 ID	1		7 ID	1
	8 Baud Rate	1		8 Baud Rate	1
	9 Return Delay Time	250		9 Return Delay Time	250
	11 Operating mode	3		11 Operating mode	3
	13 Homing offset	0		13 Homing offset	0
	17 Moving threshold	50		17 Moving threshold	50 71
	21 Temperature limit	80		21 Temperature limit	80
	22 Max Voltage Limit	400		22 Max Voltage Limit	400 MIN: 0
	24 Min Voltage Limit	150		24 Min Voltage Limit	150
	26 Accelation Limit	255		26 Accelation Limit	255
	30 Torque limit 465		30 Torque limit	465 적용	
	32 Velocitu Limit	10300 *		32 Velocitu Limit	10300 *
		3 2 1 0			4 3 2 1 0
총 1개의 다이나믹셀을 찾았습니다	ł		총 1개의 다이나믹셀을 찾았습니	IP	

- 11 번 Operating Mode 에 적히는 값과 각각의 Mode 에 관한 설명은 아래와 같습니다.

Operating Mode	Value	설명
		관절 모드로 위치 및 속도 제어가 가능합니다.
Joint Mode	3	1. 원하는 위치까지 원하는 속도로 회전시킬 수 있습니다.
		2. 내부적으로 Velocity Profile 을 생성하여 회전하도록 할 수 있습니다.
		바퀴 모드로 속도 제어가 가능합니다.
	1	1. 원하는 속도로 회전 시킬 수 있습니다.
wheel Mode		2. 내부적으로 Velocity Profile 을 생성하여 회전하도록 할 수 있습니다.
		3. 바퀴모드에서 위치 제어는 불가능 합니다.
		토크 모드로 토크 제어가 가능합니다.
		1. 위치 및 속도 제어를 하지 않습니다
Torque Mode	0	2. 위치 및 속도 제어가 되지 않고 오직 출력 토크만을 제어할 수
		있습니다
		3. 마치 바퀴모드처럼 행동합니다.

- 위의 내용을 참고하여, 사용하려는 목적에 따라서 모드를 선택한 뒤에 사용하시면 됩니다. - Toque Enable 에 0 을 적은 뒤 적용 버튼을 누르고, Operating Mode 에 1 을 적은 뒤 적용 버튼을 누릅니다.

👸 Dynamixel Wizard						
COM17 🔹 🖉 🌋	<b>m</b>   .	▶ ଓ ⊕   🔞 -				
	주소	설명	값	-		٦
[ID:001] H42	0	Model Number	42			
	2	Model Information	0	_		
	6	Version of Firmware	16	-		
	7	ID	1			
	8	Baud Rate	1			
	9	Return Delay Time	250			
	- 11 -					
	13	Homing offset	0			
	17	Moving threshold	50		71	
	21	Temperature limit	80		MAY 3	,
	22	Max Voltage Limit	400		MIN:	, 1
	24	Min Voltage Limit	150		1	
	26	Accelation Limit	255			
	30	Torque limit	465		적용	
	32	Velocitu Limit	10300	Ŧ		_
	SIAN	ERROR 6 5 4 3	2 1	0		
총 1개의 다이나믹셀을 찾았습니다	ł					

- 그 뒤 562 번인 Torque Enable 에 1 을 적은 뒤 적용 버튼을 누릅니다.
  ※ Dynamixel Pro 시리즈는 움직이기 전에 반드시 Torque Enable 에 1 을 적어 넣어 Torque On 상태가 되도록 해야 합니다.
- Table 에서 600 번인 Goal Velocity 를 찾아 1000 을 입력한 뒤 '적용' 버튼을 누릅니다.

📸 Dynamixel Wizard			
ECOM17 🔹 🖉	m   🕈 🗿 🚇   🚇 •		
	주소 설명	값 ^	
[ID:001] H42	48 Shutdown	0	
	562 Torque Enable	1	
	563 LED RED	0	
	564 LED GREEN	0	
	565 LED BLUE	0	
	586 Velocity I Gain	40	
	588 Velocity P Gain	440	
	590 Position D Gain	0	
	592 Position I Gain	0 =	71
	594 Position P Gain	32	EL 0147400047
	596 Goal position	-442	MIN: -2147483647
	600 Goal velocity	0	1000
	604 Goal Torque	0	1000 👳
	606 Goal accelation	0	적용
	610 Moving		
L		4 3 2 1 0	
초 1개이 다이나 미세운 차안스니	······		
·····································	-1		

- Dynamixel Pro 가 시계 반대 방향으로 천천히 움직이는 것을 확인 합니다.
- 만약, 동작하지 않는 다면 'Torque On'이 되어 있는지를 확인합니다.

- · 이번에는 600 번인 Goal Velocity에 -1000을 적은 뒤 적용 버튼을 누릅니다.
- 시계방향으로 회전하는 것을 확인합니다.
- Goal Velocity 에 0 을 입력한 뒤 동작이 멈추는 것을 확인합니다.
- 3000, 10000, 15000, -3000, -10000, -15000, 0 등의 값을 넣은 뒤 적용 버튼을 눌러 어떻게 움직이는지 확인을 합니다.
- 600 번 Goal Velocity 에 적히는 값과 출력 rpm 과의 상관 관계는 다음과 같습니다.

Sign of Value	Rotating Direction	Rpm(20V 이상)
+	CCW	Magnitude of Value
-	CW	Gear Reduction Ratio

### % Notice 1

- Table 에서 562 번 Torque Enable 에 1 이 적혀 있으면 Dynamixel Pro 를 동작시킬 수 있는 상태가 되며 이를 <u>Torque On</u> 상태라 합니다.

- Table 에서 562 번 Torque Enable 에 0 이 적혀 있으면 Dynamixel Pro 를 동작시킬 수 없으며 이를 <u>Torque</u> Off 상태라 합니다.

#### **\*** Notice 2

- Dynamixel Wizard 의 가운데에 표시되어 있는 Table 을 Control Table 이라 합니다.
- Control Table 은 Dynamixel 에서 Control 할 수 있는 목록이 망라 되어 있는 Table 입니다.
- Control Table 에서 어떤 주소 값에 적절한 값을 입력하면 Dynamixel 을 동작하거나 설정을 바꿀 수 있습니다.
- 예를 들어, Control Table 에서 562 번(Torque Enable 주소)에 0 또는 1 을 적어 넣으면 Torque 를 On/Off
  할 수 있으며, 600 번(Goal Velocity)에 적절한 값을 적어 넣으면 원하는 속도로 Dynamixel 을 회전 시킬
  수 있습니다.

#### \* Notice 3

- Control Table 에서 Dynamixel Pro 의 Operating Mode 와 같이 Torque On 상태에서 변경할 수 없는 Control Table 의 영역을 EEPROM 영역이라 합니다.
- EEPROM 영역에 적혀있는 값은 Dynamixel Pro 를 껐다 켜도 초기화 되지 않으며, 앞에서 언급 했듯이 Torque On 상태에서는 값을 변경할 수 없으며, EEPROM 영역의 값을 변경시키기 위해서는 반드시 Torque Off 상태가 되어야 합니다.
- EEPROM 영역은 Dynamixel Wizard 에서 분홍색으로 표시됩니다.
- Control Table 에서 Dynamixel Pro 의 Goal Velocity 나 Goal Position 과 같이 Dynamixel Wizard 에서 하늘색으로 표시된 부분을 Control Table 의 RAM 영역이라 합니다.
- RAM 영역에 적혀있는 값은 Dynamixel Pro 를 껐다 키면 값이 초기화 되며, RAM 영역은 Torque On/Off 상태와 상관없이 변경할 수 있습니다.

- iii. Dynamixel Pro 의 LED 를 On/Off 해 봅시다.
  - Dynamixel Pro 의 LED 는 기존 Dynamixel 과 달리 3 색 LED 입니다.
  - 따라서 LED를 여러색깔로 바꿀 수 있습니다.
  - Control Table 에서 563 번인 LED RED 를 클릭해 봅시다.

📸 Dynamixel Wizard					
: COM17 🔹 🖉 🌌	m   ;	🕈 🕃 🕀 🔯 -			
	주소	설명	값	*	
[ID:003] H42	36	+ Position Limit	303750		
	40	- Position Limit	-303750		
	44	External Port Mode 1	0		
	45	External Port Mode 2	0		
	46	External Port Mode 3	0		
	47	External Port Mode 4	0		
	48	Shutdown	0	E	
	562	Torque Enable	0		
	563				71
	564	LED GREEN	0		
	565	LED BLUE	0		MAA, 200 MIN: 0
	586	Velocity I Gain	40		
	588	Velocity P Gain	440		
	590	Position D Gain	0		적용
	592	Position L Gain	Ο	Ŧ	
	SIAI	ERROR 6 5 4 3	210		
총 1개의 다이나믹셀을 찾았습니다					

- 255를 적은 뒤 적용 버튼을 누른 후 빨간색 LED 가 켜지는지를 확인합니다.
- 0에서 255 사이의 값을 적은 뒤 적용 버튼을 눌러 밝기 변화를 확인합니다.
- LED RED, LED GREEN, LED BLUE 에도 적당한 값을 입력하여 LED 의 색깔과 밝기의 변화를 확인합니다.



- iv. ID 를 3 으로 변경해 봅시다.
  - 여러 개의 Dynamixel Pro 가 연결되어 있을 때, Dynamixel Pro 는 ID 로 구분이 되어 통신이 됩니다.
  - 예를 들어, 3 개의 Dynamixel Pro 가 연결되어 있을 때, 하나의 Dynamixel Pro 만을 동작 시키려 한다면, 동작시키려는 Dynamixel Pro 의 ID 를 이용하여 명령을 내리면 하나의 Dynamixel Pro 만이 동작하게 됩니다.
  - 만약, 연결되어 있는 Dynamixel Pro 중에서 같은 ID 를 가진 Dynamixel Pro 가 연결되어 있을 경우 오작동을 일으킬 수 있습니다.
  - Dynamixel Wizard 에 표시된 Control Table 중 7 번이 Dynamixel Pro 의 ID 입니다.
  - <u>Control Table 에서 ID 는 EEPROM 영역 이므로 ID 를 변경하기 전에 Dynamixel Pro 의</u> Torque 가 Off 되어 있는지를 반드시 확인하시길 바랍니다.

📸 Dynamixel Wizard					
COM17 🔹 🖉 🌋	<b>m</b> []	▶ ଓ ⊕   😗 -			
	주소	설명	값	-	
[ID:001] H42	0	Model Number	42		
	2	Model Information	0	-	
	6	Version of Firmware	16	=	
	7	ID	1		
	8	Baud Rate	1		
	9	Return Delay Time	250		
	11	Operating mode	3		
	13	Homing offset	0		
	17	Moving threshold	50		
	21	Temperature limit	80		
	22	Max Voltage Limit	400		
	24	Min Voltage Limit	150		
	26	Accelation Limit	255		
	30	Torque limit	465		
	32	Velocity Limit	10300	Ŧ	
	STATI	ERROR 6 5 4 3	210		
총 1개의 다이나믹셀을 찾았습니다	ł				

- Control Table 에서 7 번을 클릭한 후 ID 를 3 으로 바꾼 뒤 '적용' 버튼을 누르면, 왼쪽의 Dynamixel Pro 의 목록에서 ID 가 바뀐 것을 확인할 수 있습니다.

📸 Dynamixel Wizard						X
COM17 -	on   3	<b>*</b> 😳 🕀 🔯 •				
	주소	설명	값	*		
ID:003] H42	0	Model Number	42			
	2	Model Information	0			
	6	Version of Firmware	16	=		
	7					
	8	Baud Rate	1			
	9	Return Delay Time	250			
	11	Operating mode	3			
	13	Homing offset	0			
	17	Moving threshold	50		71	
	21	Temperature limit	80		EA MAN	252
	22	Max Voltage Limit	400		MIN:	252
	24	Min Voltage Limit	150		2	
	26	Accelation Limit	255			
	30	Torque limit	465		적용	
	32	Velocity Limit	10300	Ŧ		
	STATU	ERROR 6 5 4 3	2 1	0		
총 1개의 다이나믹셀을 찾았습니다						

- 만약, Dynamixel Pro 의 ID 를 변경할 수가 없을 때에는 Torque Off 상태인지 확인하고 다시 시도해 보시길 바랍니다.

- v. 통신속도를 변경하여 더 빠르게 Dynamixel Pro 를 이용해 봅시다.
  - Control Table 에서 8 번이 Dynamixel Pro 의 Baudrate(통신속도) 입니다.
  - <u>Control Table 에서 Baudrate(통신속도)는 EEPROM 영역 이므로 ID 를 변경하는 것과</u>
    마찬가지로 반드시 Torque 가 Off 상태에서만 바꿀 수 있습니다.

📸 Dynamixel Wizard					
COM17 🔹 🖉 🌌	<i>o</i> •• ] _	▶ ଓ ⊕   😗 •			
Baud_1000000	주소	설명	값	*	
[ID:003] H42	0	Model Number	42		
	2	Model Information	0		
	6	Version of Firmware	16	=	
	7	ID	3		
	8	Baud Rate			
	9	Return Delay Time	250		
	11	Operating mode	3		
	13	Homing offset	0		
	17	Moving threshold	50		7.
	21	Temperature limit	80		<u>لا</u> ا
	22	Max Voltage Limit	400		MAX: 5 MIN: 0
	24	Min Voltage Limit	150		
	26	Accelation Limit	255		3
	30	Torque limit	465		적용
	32	Velocitu Limit	10300	Ŧ	
	STATU	ERROR 6 5 4 3	210	0	
총 1개의 다이나믹셀을 찾았습니다	ł				

- ID 변경과 마찬가지로 Baudrate 를 3 으로 변경한 뒤 '적용'버튼을 누릅니다.

- 통신속도가 1Mbps 로 변경된 것을 확인할 수 있습니다.
- 만약, Dynamixel Pro 의 Baudrate(통신속도)를 변경할 수가 없을 때에는 Torque Off 상태인지를 확인하고 다시 시도해 보시길 바랍니다.
- Dynamixel Pro 의 통신속도와 Control Table 에 입력되는 값과의 관계는 다음과 같습니다.

Value of Control Table	Baud Rate(bps: bit for seconds)
0	2400 bps
1	57600 bps
2	115200 bps
3	1 Mbps
4	2Mbps
5	3Mbps
6	4Mbps
7	4.5Mbps
8	10.5Mbps

- ※ USB2Dynamixel 에 따라 지원되는 통신속도가 다릅니다. 따라서, 사용하고 있는 USB2Dynamixel 이 지원하는 통신속도 이하로만 셋팅을 해야합니다.

- vi. Joint Mode 로 변경한 후 가속도를 설정하고 움직여 봅시다.
  - Dynamixel Pro 가 Torque Off 상태인지를 확인한 후 Torque On 상태라면 Control Table 에서 562 번인 Torque Enable 을 클릭한 뒤 0 을 입력한 뒤 '적용'버튼을 눌러 Torque Off 상태로 만듭니다.
  - Control Table 인 11 번인 Operating Mode 에 3 을 입력한 뒤 '적용'버튼을 눌러 Dynamixel Pro 를 Joint Mode 로 변경합니다.

606 번인 Goal Accele	eration 에 4 를 입력한 뒤	뒤 '적용'버	튼을 누릅니다
📸 Dynamixel Wizard	a na trans tra conta		
COM17 🔹 🖉 🌋	m 🗲 🕃 🛞 🕇		
Baud_1000000	주소 설명	값 🔺	
[ID:003] H42	590 Position D Gain	0	
	592 Position I Gain	0	
	594 Position P Gain	32	
	596 Goal position	0	
	600 Goal velocity	0	
	604 Goal Torque	0	
	606 Goal accelation	4	
	610 Moving	0	
	611 Present position	-2	71
	615 Present velocity	0	- EX
	621 Present Current	65518 =	MIN: 0
	623 Present input voltage	121	
	625 Present temperature	44086	4 📼
	627 External Port Data 1	11269	적용
	629 External Port Data 2	4868 -	
	ERROR 6 5 4	3210	
총 1개의 다이나믹셀을 찾았습니다	ł		

- 562 번인 Torque Enable 에 1 을 입력한 뒤 '적용'버튼을 눌러 Dynamixel Pro 가 'Torque On' 상태가 되도록 합니다.
- 596 번인 Goal Position 에 100,000 혹은 -100,000 값을 입력한 뒤 '적용' 버튼을 눌러서 Goal Acceleration 이 0 으로 설정되어 있을 때와의 움직임의 차이를 살펴 봅니다.

COM17 •	< m	7 ℃ ⊕   🛛 -			
E>> Baud_1000000	주소	설명	값	*	
En [] DAL PIO	563	LED RED	0		
	564	LED GREEN	0		
	565	LED BLUE	0		
	586	Velocity I Gain	40		
	588	Velocity P Gain	440		
	590	Position D Gain	0		
	592	Position I Gain	0		
	594	Position P Gain	32		
	596				71
	600	Goal velocity	0	Ξ	- ш. 
	604	Goal Torque	0		MAX: 214748364 MIN: -214748364
	606	Goal accelation	4		100000
	610	Moving	0		100000
	611	Present position	100003		적용
	615	Present velocitu	n	Ŧ	
	STAT	ERROR 6 5 4 3	210		

- 만약 동작하지 않는 다면, Torque On 상태인지를 확인하시기 바랍니다.
- 또한, Goal Acceleration 이 적히지 않았을 때와 움직임이 다르지 않다면 Goal Acceleration 값이 4 로 적혀있는지 확인하기 바랍니다.
- Goal Acceleration 에 0 이 아닌 값이 적히면 내부적으로 'Trapezoidal Velocity Profile' 을 생성하여 움직이게 되어 더 부드러운 움직임이 가능해 집니다.
- Goal Acceleration 과 Goal Position 에 임의의 값을 적어 넣은 뒤 Dynamixel Pro 가 어떻게 움직이는지 살펴 봅니다.

- vii. 작동 범위를 줄인 후 이를 확인해 봅시다.
  - Dynamixel Pro 를 Torque Off 상태로 만듭니다.
  - Control Table 에서 36 번인 Max Position Limit 에 100,000 을 입력한 뒤 '적용' 버튼을 누릅니다.
  - 40 번인 Min Position Limit 에 -100,000 을 입력한 뒤 '적용' 버튼을 누릅니다.

COM17 • 🖉 🖉	m 🗲 🔂 🕀 🔞 🔹		-
⊟>> Baud_1000000	주소 설명	값 ^	
[ID:003] H42	26 Accelation Limit	255	
	30 Torque limit	465	
	32 Velocity Limit	10300	
	36 + Position Limit	100000	
	40 - Position Limit	-100000	
	44 External Port Mode 1	0	
	45 External Port Mode 2	0	
	46 External Port Mode 3	0	
	47 External Port Mode 4	0	71
	48 Shutdown	0	11 DI 47403047
	562 Torque Enable	0	MIAX: 2147483647 MIN: 0
	563 LED RED	0	100000
	564 LED GREEN	0	100000 🚔
	565 LED BLUE	0	적용
	586 Velocity I Gain	40 -	
L	STATUS	543210	

- 36 번인 Max Position Limit 과 40 번인 Min Position Limit 은 EEPROM 영역입니다.

# - <u>그러므로, 만약 값을 바꿀 수가 없다면 Torque On 상태가 아닌지 확인하시기 바랍니다.</u>

- Max Position Limit 과 Min Position Limit 의 값이 바뀌었다면 Torque On 이 되도록 합니다.



- Torque On 이 되면 596 번인 Goal Position 에 150,000 을 입력합니다.

- Position Limit 값을 넘어선 값을 입력했기 때문에 Torque On 상태임에도 불구하고 반응을 하지 않습니다.
- 만약 Dynamixel Pro 가 동작을 한다면 Max Position Limit 값을 확인하고 값이 100,000 이 아니라면 Torque Off 상태로 만든 뒤 Max Position Limit 에 100,000 을 입력한 뒤 '적용'버튼을 누르고 Torque On 상태로 만듭니다.
- 이번에는 Goal Position 에 100,000 을 입력합니다.
- 100,000 에 해당하는 위치로 이동하는 것을 확인할 수 있습니다.
- -150,000 을 입력하여 동작하지 않음을 확인하고 -100,000 을입력하여 동작함을 확인합니다.
- Goal Position 에 임의의 값을 입력한 뒤 '적용'버튼을 눌러 Position Limit 안에서만 움직이는지를 확인합니다.

- viii. 작동 범위를 늘린 후 이를 확인해 봅시다.
  - Max Position Limit 과 Min Position Limit 은 Dynamixel Pro 의 동작범위를 줄일 때도 사용되지만, 동작범위를 늘릴 때에도 사용됩니다.
  - Dynamixel Pro 를 Torque Off 상태로 만듭니다.
  - Control Table 에서 36 번인 Max Position Limit 에 900,000 을 입력한 뒤 '적용' 버튼을 누릅니다.
  - 40 번인 --Position Limit 에 Min 900,000 을<u>입력한 뒤 '적용' 버튼을 누릅니</u>다.

COM17 🔹 🖉 🎽	m 🗲 G 🛞 🔞 -		-
	주소 설명	값 ^	
E [ID:003] H42	26 Accelation Limit	255	
	30 Torque limit	465	
	32 Velocity Limit	10300	
	36 + Position Limit	900000	1
	40 - Position Limit	-900000	
	44 External Port Mode 1	0	
	45 External Port Mode 2	0	
	46 External Port Mode 3	0	
	47 External Port Mode 4	0	1
	48 Shutdown	0	<u>الا</u>
	562 Torque Enable	0	MAX: 214/483647
	563 LED RED	0	
	564 LED GREEN	0	900000
	565 LED BLUE	0	적용
	586 Velocity L Gain	40 -	
L. L.	STATUS	4 3 2 1 0	
종 1개의 나이나믹셀을 찾았습니	-1		

- 36 번인 Max Position Limit 과 40 번인 Min Position Limit 은 EEPROM 영역입니다.

### - <u>만약 값을 바꿀 수가 없다면 Torque On 상태가 아닌지 확인하시기 바랍니다.</u>

- Max Position Limit 과 Min Position Limit 값이 바뀌었다면 Torque On 이 되도록 합니다.



- Torque On 이 되면 596 번인 Goal Position 에 900,000 을 입력합니다.

- Dynamixel Pro 가 360 도 이상을 돌아 해당 위치로 가는 것을 확인할 수 있습니다.
- 만약 Dynamixel Pro 가 반응을 하지 않는다면 Max Position Limit 값을 확인하고 값이 900,000 이 아니라면 Torque Off 상태로 만든 뒤 Max Position Limit 에 900,000 을 입력한 뒤 '적용'버튼을 누르고 Torque On 상태로 만듭니다.
- 이번에는 Goal Position 에 -900,000 을 입력합니다.
- 시계 반대방향으로 몇 바퀴를 돌아서 해당하는 위치로 이동함을 알 수 있습니다.
- Goal Position 에 임의의 값을 입력한 뒤 '적용'버튼을 눌러 해당하는 위치로 이동함을 확인합니다.
- Goal Position 에 입력한 값과 각도와의 관계는 1.1.2. i 의 표를 참고합니다.

- ix. Wheel Mode 로 변경한 후 가속도를 설정하고 움직여 봅시다.
  - '1.1.2. ii Wheel Mode 로 바꾼 뒤 Dynamixel Pro 를 움직여 봅시다.' 를 참고하여 Dynamixel Pro 의 Operating Mode 를 Wheel Mode 로 변경합니다.
  - Control Table 에서 606 번인 Goal Acceleration 에 4를 입력한 뒤 '적용'버튼을 누릅니다.

📸 Dynamixel Wizard			
COM17 🔹 🖉 🌌	m   🗲 🕃 🕀   🔞 -		
Baud_1000000	주소 설명	값	*
[ID:003] H42	590 Position D Gain	0	
	592 Position I Gain	0	
	594 Position P Gain	32	
	596 Goal position	0	
	600 Goal velocity	0	
	604 Goal Torque	0	
	606 Goal accelation	4	
	610 Moving	0	
	611 Present position	-2	71
	615 Present velocity	0	
	621 Present Current	65518	■ MIN: 0
	623 Present input voltage	121	
	625 Present temperature	44086	4
	627 External Port Data 1	11269	적용
	629 External Port Data 2	4868	-
	ERROR 6 5 4 3	210	
총 1개의 다이나믹셀을 찾았습니다	•		

- 562 번인 Torque Enable 에 1 을 입력한 뒤 '적용'버튼을 눌러 'Torque On' 상태가 되도록 합니다.
- 600 번인 Goal Velocity 에 5,000 혹은 -5,000 값을 적어 넣은 뒤 '적용' 버튼을 눌러서 Goal Acceleration 이 0 으로 설정되어 있을 때와의 움직임의 차이를 살펴 봅니다.

📸 Dynamixel Wizard			
COM17 🔹 🖉	m 🗲 🕃 🕀 😰 -		
	주소 설명	값	<b>^</b>
	563 LED RED	0	
	564 LED GREEN	0	
	565 LED BLUE	0	
	586 Velocity I Gain	40	
	588 Velocity P Gain	440	
	590 Position D Gain	0	
	592 Position I Gain	0	
	594 Position P Gain	32	
	596 Goal position		71
	600 Goal velocity	0	
	604 Goal Torque	0	MIN: -2147483648
	606 Goal accelation	4	100000
	610 Moving	0	100000
	611 Present position	100003	적용
	615 Present velocity	Π	
	ERROR 6 5 4 3	210	
총 1개의 다이나믹셀을 찾았습니다	+		

- 동작하지 않는 다면, Torque On 상태인지를 확인하기 바랍니다.

- 또한, Goal Acceleration 이 0 이 입력되어 있을 때와 움직임이 다르지 않다면 Goal Acceleration 값이 4로 적혀있는지 확인하기 바랍니다.
- Goal Acceleration 에 0 이 아닌 값이 적히면 내부적으로 'Trapezoidal Velocity Profile' 을 생성하여 움직이게 되어 더 부드러운 움직임이 가능해 집니다.
- Goal Acceleration 과 Goal Velocity 에 임의의 값을 적어 넣은 뒤 Dynamixel Pro 가 어떻게 움직이는지 살펴 봅니다.

- x. Torque Mode 로 변경한 후 동작해 봅시다.
  - Toque Off 상태로 만든 뒤, Operating Mode 에 0을 입력하고 '적용' 버튼을 누릅니다.

😹 Dynamixel Wizard					
COM17 🔹 🖉 🖉	<b>m</b>	🕈 😳 🕀 🔯 -			
	주소	설명	값		
[ID:003] H42	0	Model Number	42		
	2	Model Information	0		
	6	Version of Firmware	16	=	
	7	ID	3		
	8	Baud Rate	3		
	9	Return Delay Time	250		
	11				
	13	Homing offset	0		
	17	Moving threshold	50		76
	21	Temperature limit	80		ы. Мау. э
	22	Max Voltage Limit	400		MIN: 0
	24	Min Voltage Limit	150		
	26	Accelation Limit	255		
	30	Torque limit	465		적용
	32	Velocity Limit	10300	Ŧ	
	STAT	ERROR 6 5 4 3	210	)	
총 1개의 다이나믹셀을 찾았습니다	ł				

- 다시 Torque On 상태가 되도록 합니다.
- Table 에서 604 번인 Goal Torque 를 찾아 100 을 입력한 뒤 '적용' 버튼을 누릅니다.

📸 Dynamixel Wizard		AND IN CASE AND			
СОМ17 🛛 🖌 🎽	an	2 G 🕀   🙆 -			1
	주소	설명	값	*	
[ID:003] H42	48	Shutdown	n		
	562	Torque Enable	1		
	563	LED RED	Û		
	564	LED GREEN	0		
	565	LED BLUE	0		
	586	Velocity I Gain	40		
	588	Velocity P Gain	440		
	590	Position D Gain	0		
	592	Position I Gain	0	=	7.
	594	Position P Gain	32		ъ́.
	596	Goal position	-11334		MAX: 32767 MIN: _22769
	600	Goal velocity	0		100
	604				100 🚔
	606	Goal accelation	0		적용
	013	Movina	1	Ŧ	
	STAT	ERROR C 5 4 3	210	,	J
응 1개의 나이나믹셀을 찾았습니	-1			_	

- 시계 반대 방향으로 점점 빨리 회전하는 것을 확인합니다.
- 만약, Dynamixel Pro 가 움직이지 않는 다면 Torque Off 된 상태인지를 확인합니다.
- 이번에는 604 번인 Goal Torque 에 -100 을 적은 뒤 적용 버튼을 누릅니다.

- 시계방향으로 점점 빨리 회전하는 것을 확인합니다.
- Goal Velocity 에 0 을 입력한 뒤 Dynamixel Pro 의 동작이 멈추는 것을 확인합니다.
- 30, 100, 400, -400, -100, -30, 0 등의 값을 입력한 뒤 '적용' 버튼을 눌러 Dynamixel Pro 가 어떻게 움직이는지 확인을 합니다.
- 604 번 Goal Torque 에 적히는 값은 Dynamixel Pro 에 흐르는 전류를 제어하는 것입니다.
- Goal Torque 에 적히는 값과 전류의 상관관계는 다음과 같으며, 흐르는 전류와 출력 Torque 간의 상관관계는 Dynamixel Pro Datasheet 를 참고하십시요.

Model	Relationship between goal torque and current
H54 Series	Current (mA) = goal torque vlaue $\times \frac{33000}{2048}$
H42 Series	Current (mA) = goal torque vlaue $\times \frac{8250}{2048}$

- xi. Dynamixel Pro 의 Firmware Update 를 수행해 봅시다.
  - Firmware 는 Dynamixel 에 설치되어 있는 프로그램을 말하며, Dynamixel 을 제어하는 역할을 담당하고 있습니다.
  - Dynamixel Wizard 는 인터넷을 통해 새 버전의 Firmware 를 자동으로 감지하여 항상 최신으로 유지시킵니다.
  - 연결되어 있는 Dynamixel Pro 의 Firmware 버전보다 새로운 버전의 Firmware 가 배포되면, 아래의 그림과 같이 Dynamixel Pro 를 Dynamixel Wizard 로 검색했을 때, Dynamixel Pro 의 아이콘이 체크되며 Firmware Update 가 가능함을 알립니다.

📸 Dynamixel Wizard		- WHILE -
COM17 -	00	Ĵ ଓ ⊕   🔞 •
	주소	: 설명
	0	Model Number
	2	Model Information

- Firmware Update 를 할 때에는 반드시 Dynamixel 을 하나만 연결해야 합니다.
- Firmware Update 를 위해서는 해당 Dynamixel Pro 를 클릭하고 Firmware 업데이트 버튼을 클릭합니다.
- 간단한 도움말과 함께 Firmware 업데이트를 시작합니다.
- 특히, 업데이트 도중 연결이 끊기거나 전원이 꺼지지 않도록 유의해야 합니다.

다이나믹셀 펌웨어 업데이트
다이나믹셀 관리를 시작합니다. 다음의 유의사항을 지켜주세요. - USB2Dynamixel 을 PC 로부터 제거하지 마세요. - 다이나믹셀의 전원을 끄지 마세요. - 다이나믹셀과 USB2Dynamixel 의 연결을 끊지 마세요.
< 이전 다음 > 취소

현재 연결된 Dynamixel 의 모델명과 Firmware 정보를 확인할 수 있습	<b></b>
다이나믹셀 펌웨어 업데이트	
************ Update List ************************************	
[H42] Baud:1000000, ID:3, Version: 16 -> 17	
=== Total Count : 1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	$\neg$
▲ · 비선 · 나눔 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

- 다음을 누르면 Firmware Update 를 시작합니다. 완료될 때까지 전원이 꺼지거나 케이블이 빠지지 않도록 유의합니다.

다이나믹셀 펌웨어 업데이트
다이나믹셀 펌웨어가 업데이트되고 있습니다. 완료될 때까지 전원을 끄거나 케이블을 뽑지 마세요.
100% (1 / 1)
< 미전 <b>다음 &gt;</b> 취소

-	Dynamixel Pro 의	Firmware	설치결과를	확인합니다.
---	-----------------	----------	-------	--------

다이나믹셀 펌웨어 업데이트	
**************************** Update Hesult ************************************	^
[H42] Baud:1000000, ID:3 : Success	
=== Total Count : 1	
	~
< 이전 다음 >	마침

- xii. Dynamixel Wizard 를 통한 Dynamixel Pro 의 Firmware 를 복구 해 봅시다.
  - Dynamixel Wizard 는 Dynamixel Pro 의 Firmware 에 문제가 있는 경우 이를 복구할 수 있습니다.
  - ※ Firmware 복구 후에는 모든 값이 초기화 되므로 복구 후 ID 와 Baudrate 값을 다시 확인해야 합니다. USB2Dynamixel 의 모드 위치를 확인해야 하며, 3 핀 케이블은 TTL 로 4 핀 케이블은 RS485 로 스위치를 바꿔주세요.
  - ※ Firmware 복구 시에는 반드시 하나의 Dynamixel Pro 만을 연결해야 하며, 두 개 이상의 Dynamixel Pro 가 데이지체인으로 연결된 상태에서 복구를 시도했을 때에는 오동작이 발생할 수 있습니다.
  - 도구 모음의 Firmware 복구 버튼을 눌러 Dynamixel Firmware 복구 Wizard 를 실행합니다.
  - 다른 프로그램에서 USB2Dynamixel 에 할당된 COM Port 가 연결되어 있는 경우에는 해당 버튼이 비활성화 됩니다. Port 연결을 끊고 Firmware 복구 Wizard 를 실행해 주세요.

🍪 Dynamixel V	Wizard			
COM10	• 🖉	\$ 00 3	8	🕜 -

- 간단한 도움말과 함께 Dynamixel Firmware 복구 Wizard 를 시작합니다.

다이나믹셀 펌웨어 복구
다이나믹셀 펌웨어 관리를 시작합니다.
다음의 유의사항을 지켜주세요.
- USB2Dynamixel 을 PC 로부터 제거하지 마세요.
- 다이나믹셀의 전원을 끄지 마세요.
- 다이나믹셀과 USB2Dynamixel 의 연결을 끊지 마세요.
< 이전 다음 > 취소

- Dynamixel Firmware 복구 시에는 반드시 한 개의 Dynamixel 만 연결되어 있어야 합니다.

알림
반드시 복구할 다이나믹셀 하나만 연결되어 있는지 확인하세요.
여러 개의 다이나믹셀이 연결되어 있을 경우 복구 과정 중에 정상적인 다이나믹셀에도 문제가 발생할 수 있습니다.
확인 취소

- Firmware 를 인식하지 못하므로 Dynamixel Pro 를 자동 검색할 수 없습니다. 따라서 사용자가 Dynamixel 이 연결된 USB2Dynamixel 의 Port 를 수동으로 설정해 주어야 합니다. Port 가 사용 중이면 Dynamixel 을 인식할 수 없으니 다른 프로그램을 종료하고 진행하십시오.
- USB2Dynamixel 이 연결된 포트를 선택하고 찾기 버튼을 누르십시오.

다이나믹셀 펌웨어 복구			
다이나믹셀이 연결된 포트를 선택하시고 찾기 버튼을 누르십시오.			
만약 너무 오랜시간 동안 다이나믹셀을 찾지 못한다면			
포트가 잘못설정되어 있거나,			
다른 프로그램에서 해당 포트를 사용 중에 있을 수 있습니다.			
포트: COM10 전 참기			
상태 : 연결 안됨			
< 이전 다음 > 취소			
Dynamixel 을 찾기 위해 복구할 Dynamixel 의 전원을 껐다가 켜십시오.			
--			
다미나믹셀 펌웨어 복구			
복구할 다이나믹셀을 껐다가 켜십시오. 반드시 하나의 다이나믹셀만 연결되어 있어야 합니다.			
포트: COM10 🗸			
상태 : 연결 안됨			
< 이전 다음 > 취소			

- 만약, 껐다 켰음에도 Dynamixel 이 검색되지 않는 다면 몇 번 더 껐다가 켜시지 바랍니다.
- Dynamixel 검색에 성공한 경우 다음과 같은 화면을 볼 수 있습니다.

다이나믹셀 펌웨어 복구	
다이나믹셀 연결이 확인되었습니다.	
포트 : COM10 💌 상태 : 연결 됨 !!	찾기
< 이전 다음 >	취소

Dynamixel 을 찾으면 다운로드 할 수 있는 Firmware 정보가 나옵니다. Dynamixel
 Firmware 복구 모드 에서는 모델명을 자동으로 인식할 수 없기 때문에, 사용자가
 정확한 모델을 선택해 주어야 합니다. 잘못된 모델을 선택하면 정상적으로 동작하지
 않습니다.

다이나믹셀 펌웨어 복구	-	L'INC	00.00	18 × 1	- manual r
복구할 펌웨어를 선택히	하세요.				
MX-64 MX-106 BX-10	*				
RX-24F RX-28 RX-64	=				
IR-Array H42	<b>T</b>		∟ 버젼 :	17	]
복구할 다이나믹셀과 [ 경우 다이나믹셀이 정경	다른 모델의 상적으로 등	의 펌웨어를 통작하지 않	· 미용하며 + :거나 망가질	복구를 진 말 수 있으	행할 므로
구크에서가 마랍니다.					
	< 미전		음〉		취소
	/ L				

- 다음 버튼을 클릭하면 Firmware 복구를 시작합니다. 완료될 때까지 전원이 꺼지거나 케이블이 빠지지 않도록 주의하십시오.

다이나믹셀 펌웨어 복구	Special Contraction of the Party of the Part
다이나믹셀 펌웨어가 설치되고 있습	LICH.
완료될 때까지 전원을 끄거나 케이블	불을 뽑지 마세요.
모델 : H42 100% (76265/76265 bytes)	버전: 17
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
< 이전	다음 > 취소

Dynamixel Firmware 복구 결과를 확인합니다.
다이나믹셀 펌웨어 복구
축하합니다! 다이나믹셀 펌웨어 복구를 성공적으로 완료하였습니다.

< 이전

다음 >

마침

## 1.2 PC(VS2010)

- 1.2.1 Preparation
  - i. Dynamixel Pro 를 C 언어로 제어하기 위한 설정을 해봅시다.
    - 앞으로의 Tutorial 을 위해 ID 는 1, Baudrate 는 57600 으로 설정되어 있는 DXL Pro 를 하나 준비하십시요.
    - 또한, Tutorial 에 나오는 용어들에 익숙하지 않을 수 있으니, 이전 Chapter 의 Turotial 을 따라한 뒤 이번 Chapter 의 Tutorial 들을 따라하십시오.
    - 먼저 Dynamixel SDK 2.0 for Windows(dxl\_sdk\_win32\_v2\_00.zip) 을 동봉된 USB Memory 에서 복사합니다.
    - Dynamixel SDK 압축파일을 적절한 위치에서 압축을 해체합니다.



- Dynamixel SDK for Windows 의 폴더 구조는 다음과 같습니다.

/bin : 윈도우용 DLL 파일이 들어있습니다.

/import : 프로그래망할때 필요한 파일들이 있습니다.(lib, h)

/src : DLL 의 소스가 들어있습니다.

/example : 사용자의 프로그래밍 환경에 맞게 Dynamixel 을 제어하는 예제들이 들어있는 곳입니다.

- VS2010 에서 Dynamixel SDK 를 사용하여 프로그래밍을 하기 위해서는 먼저 Dynamixel SDK 를 사용하기 위한 설정을 해야합니다.
- 먼저 VS2010 에서 프로젝트를 생성합니다.
- 프로젝트 폴더에 Dynamixel SDK 의 압축을 풀어놓은 폴더에서 bin/dynamixel.dll, /import/dynamixel.h, /import/dynamixel.lib 파일들을 프로젝터 폴더에 복사해 넣습니다.
- 생성한 프로젝트의 Solution 파일을 실행하고 솔루션 탐색기에서 해당 프로젝트를 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭한 뒤 속성페이지에 들어 갑니다.

DXL_Pro_Example	- Mic	rosoft Visual Studio (관리자)		- 0	-
파일(F) 편집(E) 보	271(/	) 프로젝트(P) 빌드(B) 디버그(I	D) 팀(M) 데이터(A)	도구(T)	테스트
i 🛅 • 📴 • 📂 🚽	۲	※日間 9-0-月-日	🕹 🕨 Debug	<ul> <li>Win32</li> </ul>	
솔루션 탐색기		<b>▼</b> ₽ ×			
🕒   🏠   🕹					
🐷 솔루션 'DXL_Pr	o_Exa	mple' (1 프로			
DXL_Pro_E		빌드(U)			
- 티오스 - () 소스 파		다시 빌드(E)			
뒏 외부 종·		정리(N)			
📜 헤더 파		프로젝트만(J)	•		
		프로필 기반 최적화(P)	•		
		사용자 지정 빌드(B)			
		추가(D)	•	-	
		참조(F)			
	<b>.</b>	클래스 마법사	Ctrl+Shift+X		
	æ,	클래스 다이어그램 보기(V)			
		시작 프로젝트로 설정(A)			
		디버그(G)	•		
	2	소스 제어에 솔루션 추가(A)			
	¥	잘라내기(T)	Ctrl+X		
	Ľ,	붙여넣기(P)	Ctrl+V		
	×	제거(V)	Del		
		이름 바꾸기(M)	F2		
		프로젝트 언로드(L)			
		솔루션 다시 검색(S)			
	Ĵ	Windows 탐색기에서 폴더 열기(X)	)		
		속성(R)			

- 속성 페이지에서 '링커 -> 입력'으로 들어갑니다.
- '추가 종속성'을 클릭한 뒤 오른쪽에 있는 삼각형 버튼을 클릭한 후 편집페이지로 들어갑니다.

DXL_Pro_Example 속성 페이지		8 X
구성(C): 활성(Debug)	▼ 플랫폼(P): 활성(Win32)	▼ 구성 관리자(0)
<ul> <li>&gt; 공용 속성</li> <li>▲ 구성 속성</li> <li>일반</li> <li>디버깅</li> <li>∨C++ 디렉터리</li> <li>▷ C/C++</li> <li>릴카</li> <li>일반</li> <li>입력</li> <li>매니페스트 파일</li> <li>디버깅</li> <li>시스템</li> <li>최적화</li> <li>포함 IDL</li> <li>고급</li> <li>영경줄</li> <li>&gt; 매니페스트 도구</li> <li>&gt; XML 문서 생성기</li> <li>&gt; 찾아보기 정보</li> <li>&gt; 별드 이벤트</li> <li>&gt; 사용자 지정 별드 단계</li> </ul>	추가 종속성           모든 기본 라이브러리 무시           특정 기본 라이브러리 무시           모듈 정의 파일           어셈블리에 모듈 추가           관리되는 리소스 파일 포함           강제 기호 장조           지연 로드된 DLL           어셈블리와 리소스 링크	····································
	링크 명령줄에 kernel32.lib와 같이 추가할 형	양목을 지정합니다.
		확인 취소 적용(A)

추가 종속성	? ×
dynamixel.lib	
< 사소되 가·	
kernel32.lib user32.lib gdi32.lib winspool.lib comdlg32.lib	TI II
☑ 부모 또는 프로젝트 기본값에서 상속①	매크로(M)>> 확인 취소

- dynamixel.lib 을 입력한 뒤 '확인' 버튼을 눌러 설정을 저장합니다.

- 이로써 Dynamixel SDK 를 사용하여 프로그래밍 하기 위한 준비가 끝났습니다.

ii. C 언어로 USB2Dynamixel 과의 연결 및 연결종료를 해 봅시다.

- 먼저, cpp 파일을 하나 생성하고 아래의 코드를 추가합니다. COM\_PORT 와 BAUD\_RATE 는 사용하는 USB2Dynamixel 에 할당된 COM Port 와 사용하고 있는 Dynamixel Pro 의 통신속도에 맞추어서 선언하시면 됩니다.

#include	"dynamixel.h"		
#define	COM_PORT_NUM	17	//Comport Number of USB2DXL
#define	BAUD_RATE_NUM	1	//Baudrate Number of DXL Pro

## - Baudrate Number 와 통신속도사이의 관계는 아래와 같습니다.

Baudrate Number	Bps(= bit per seconds)
0	2400 bps
1	57600 bps
2	115200 bps
3	1 Mbps
4	2 Mbps
5	3 Mbps
6	4 Mbps
7	4.5 Mbps
8	10.5 Mbps

- 먼저 SerialPort 형의 변수를 선언하고 SerialPort 구조체 안의 모든 값을 0 으로 초기화 합니다.
- 그 뒤에 SerialPort 의 주소값을 저장할 SerialPort 구조체의 포인터 형 변수를 선언하고 먼저 선언한 SerialPort 형 변수의 주소값으로 초기화 합니다.

SerialPort sp = {0,0,0,0,0}; SerialPort \*Port = &sp;

- 다음으로 dxl\_initialize 함수와 dxl\_terminate 함수를 사용하여 USB2Dynamixel 과의 연결
   및 종료를 수행합니다.
- 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다..

main.cp	р		
#includ	<mark>e</mark> <stdio.h></stdio.h>		
#includ	e <conio.h></conio.h>		
#includ	e "dynamixel.h"		
#define	COM_PORT_NUM	17	//Comport Number of USB2DXL
#define	BAUD_RATE_NUM	1	//Baudrate Number of DXL Pro. 1 is 57600 bps
int mai	n(void)		
{			
	SerialPort sp =	{0,0,0,0,0	)};
	SerialPort *Por	t = &sp	

```
//Open the port of USB2DXL
if(dx1_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
    printf("Succeed to open USB2Dynamixel!Wn");
else
{
    printf( "Failed to open USB2Dynamixel!Wn" );
    printf( "Press any key to terminate...Wn" );
    __getch();
    return 0;
}
printf( "Press any key to terminate...Wn" );
getch();
//Close the port of USB2DXL
dx1_terminate(Port);
return 0;
```

- COMM\_RXSUCCESS 는 USB2Dynamixel 을 이용한 Dynamixel Pro 와의 통신에 성공했을 때 return 되는 값입니다.
- Dynamixel SDK 를 통해서 Dynamixel Pro 와 통신을 할 때에는 사용한 함수에서 반환되는 값으로 통신성공여부를 알 수 있습니다.

- 1.2.2 기본적인 Dynamixel Pro 의 기능들을 사용해 봅시다.
  - i. Torque 를 On/Off 해 봅시다.
    - 1.1 에서 설명했듯이 Dynamixel Pro 의 Control Table 에서 Torque On/Off 를 할 수 있는 Torque Enable 의 주소값은 562 번입니다. 또한 Torque Enable 에선 1Byte 가 할당되어 있습니다.
    - 따라서 Control Table 에서 1Byte 의 값만을 변경할 수 있는 dxl\_write\_byte 함수를 통해서 이를 수행할 수 있습니다.
    - 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.

```
main.cpp
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "dynamixel.h"
#define COM_PORT_NUM
                       17
                                  //Comport Number of USB2DXL
#define BAUD_RATE_NUM
                        1
                                  //Baudrate Number of DXL Pro. 1 is 57600 bps
#define P_TORQUE_ENABLE 562
                                  //Address of Torque Enable in Control Table
#define ID
                           1
                                   //ID of DXL Pro you use
int main(void)
{
        SerialPort sp = \{0, 0, 0, 0, 0\};
        SerialPort *Port = &sp;
        //Open the port of USB2DXL
        if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
                printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
        else
        {
                printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
                printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                _getch();
                return 0;
        }
        int ErrorStatus;
        int Result;
        //Toraue ON
        printf( "Press any key to turn on the torque...₩n" );
        getch();
        Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 1, &ErrorStatus);
        //Torque OFF
        printf( "Press any key to turn off the torque...\m");
        _getch();
        Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 0, &ErrorStatus);
        //Close the port of USB2DXL
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
```

```
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

- dxl\_initialize, dxl\_write\_byte 등 Dynamixel Pro 와 통신하는 함수들의 return 값은 통신
   결과를 나타냅니다.
- 이를 통하여 명령의 성공 여부를 알 수 있습니다.

```
ii. 이제 C 언어로 Dynamixel Pro 를 작동해 봅시다.
                  1.1 에서 설명했듯이 Dynamixel Pro 의 Control Table 에서 Goal Position 의 주소값은
                   562 번입니다. 또한 Goal Position 에는 4Byte 가 할당되어 있습니다.
                  따라서 Control Table 에서 4 Byte 의 값을 변경할 수 있는 dxl_write_dword 함수를
                   통해서 이를 수행할 수 있습니다.
                  아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.
main.cpp
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "dynamixel.h"
#define COM_PORT_NUM
                                //Comport Number of USB2DXL
                       17
#define BAUD RATE NUM
                                //Baudrate Number of DXL Pro. 1 is 57600 bps
                        1
#define P_TORQUE_ENABLE 562
                                //Address of Torque Enable in Control Table
#define P_GOAL_POSITION 596
                                //Address of Goal Position in Control Table
#define ID
                        1
                                //ID of DXL Pro you use
int main(void)
{
       SerialPort sp = \{0, 0, 0, 0, 0\};
       SerialPort *Port = &sp;
       //Open the port of USB2DXL
        if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
               printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
       else
       {
               printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
               printf( "Press any key to terminate...₩n" );
               _getch();
               return 0;
       }
       int Result, ErrorStatus;
       //Torque ON
       printf( "Torque On...₩n" );
       Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 1, &ErrorStatus);
       if( Result != COMM_RXSUCCESS )
       {
               printf( "Failed to write!₩n" );
               printf( "Press any key to terminate...\n" );
               _getch();
               return 0;
       }
        int Goal Pos1 = 100000, Goal Pos2 = -100000;
       //Change the vlaue of goal position
       printf("Press any key to roatate the DXL Pro to position 1₩n");
```

```
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_GOAL_POSITION, Goal_Pos1, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( " Failed to write!\#n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
//Change the vlaue of goal position
printf("Press any key to roatate the DXL Pro to position 2₩n");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_GOAL_POSITION, Goal_Pos2, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( " Failed to write!\"n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
//Torque OFF
printf( "Press any key to turn off the torque...\"");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 0, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( " Failed to write!\#n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...₩n" );
_getch();
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

iii. C 언어로 ID 가 1 인 Dynamixel Pro 의 ID 를 3 으로 변경해 봅시다.

- 1.1 에서 설명했듯이 Dynamixel Pro 의 Control Table 에서 ID 의 주소값은 7 번입니다.
   또한 ID 는 1Byte 가 할당되어 있으므로 dxl\_write\_byte 로 ID 를 바꿀 수 있습니다.
- 하지만, ID 는 Control Table 에서 Torque On 상태에서는 바꿀 수 없는 EEPROM 영역이므로 ID 를 바꾸기 전에는 반드시 Torque Off 상태로 만들어야 합니다.
- 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.

```
main.cpp
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "dynamixel.h"
#define COM_PORT_NUM
                                   //Comport Number of USB2DXL
                         17
#define BAUD RATE NUM
                                   //Baudrate Number of DXL Pro
                           1
#define P_ID
                            7
                                   //Address of ID in Contorl Table
#define P_TORQUE_ENABLE 562
                                   //Address of Torque Enable in Control Table
#define ID
                            1
                                  //ID of DXL Pro you use
// Print error bit of status packet
void PrintErrorCode(int ErrorCode)
{
    if(ErrorCode & ERRBIT VOLTAGE)
        printf("Input voltage error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_ANGLE)
        printf("Angle limit error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_OVERHEAT)
        printf("Overheat error!\mu");
    if(ErrorCode & ERRBIT_RANGE)
        printf("Out of range error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT CHECKSUM)
        printf("Checksum error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_OVERLOAD)
        printf("Overload error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT INSTRUCTION)
        printf("Instruction code error!₩n");
}
int main(void)
{
        SerialPort sp = \{0, 0, 0, 0, 0\};
        SerialPort *Port = &sp;
        //Open the port of USB2DXL
        if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
                printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
```

```
else
{
        printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
int Result, ErrorStatus;
//Torque Off
printf( "Torque Off...₩n" );
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 0, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\mm");
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
int desired_ID = 3;
//Change the ID of DXL Pro you use
printf("Press any key to change the ID of DXL Pro you use₩n");
_getch();
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_ID, desired_ID, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0)
                 PrintErrorCode(ErrorStatus);
        else
                 printf("Succeed to chagne the ID of DXL Pro you use!₩n");
}
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...\#n" );
_getch();
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

- dxl\_write\_byte, dxl\_write\_dword 등 Dynamixel Pro 의 Control Table 에 값을 쓰거나 읽는
 API 들의 인자로 들어간 ErrorStatus 는 Dynamixel Pro 에서 보내주는 Error 값을 받아 옵니다.

Bynamixel Wizard				
COM17 - 2 X 3	5 € ⊕	0.		
⊡@ DXL Pro 		bps	검색	© DXL 1,0 ⊚ DXL 2,0
	▶ 0	2400		
	1	57600		
	2	115200		
	3	1000000		
	4	2000000		건새 시자
	5	3000000	<b>E</b>	
				검색 정지
	검색 완료			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

- Dynamixel Wizard 를 이용하여 변경된 ID 를 확인해 봅니다.

- iv. Dynamixel Pro 의 통신속도를 변경해 봅시다.
  - 앞의 'C 언어로 ID 가 1 인 Dynamixel Pro 의 ID 를 3 으로 변경해 봅시다.'를 따라한 후라면, Dynamixel Wizard 혹은 앞의 Tutorial 을 수정하여 ID 를 다시 1 로 변경하여 주십시요.
  - 1.1 에서 설명했듯이 Dynamixel Pro 의 Control Table 에서 Baudrate(통신속도)의 주소값은 8 번입니다. 또한 Baudrate 는 1Byte 가 할당되어 있으므로 dxl\_write\_byte 로 Baudrate 를 바꿀 수 있습니다.
  - 하지만, ID 와 마찬가지로 Baudrate 는 Control Table 에서 Torque On 상태에서는 바꿀
     수 없는 EEPROM 영역이므로 Baudrate 를 바꾸기 전에는 반드시 Torque Off 상태로
     만들어야 합니다.
  - 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.

```
main.cpp
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "dynamixel.h"
#define COM_PORT_NUM
                        17
                                //Comport Number of USB2DXL
#define BAUD_RATE_NUM
                          1
                                  //Baudrate Number of DXL Pro
#define P_BAUD_RATE
                           8
                                 //Address of ID in Contorl Table
#define P_TORQUE_ENABLE 562
                                  //Address of Torque Enable in Control Table
#define ID
                           1
                                 //ID of DXL Pro you use
// Print error bit of status packet
void PrintErrorCode(int ErrorCode)
{
    if(ErrorCode & ERRBIT_VOLTAGE)
       printf("Input voltage error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_ANGLE)
       printf("Angle limit error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_OVERHEAT)
       printf("Overheat error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT RANGE)
       printf("Out of range error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_CHECKSUM)
       printf("Checksum error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_OVERLOAD)
       printf("Overload error!\mu");
    if(ErrorCode & ERRBIT_INSTRUCTION)
       printf("Instruction code error!\mm");
}
int main(void)
```

{

```
SerialPort sp = {0,0,0,0,0};
SerialPort *Port = &sp;
//Open the port of USB2DXL
if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
        printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
else
{
        printf( "Failed to open USB2Dynamixel!\mm");
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
int Result, ErrorStatus;
//Torque Off
printf( "Torque Off...\n" );
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 0, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
int desired_Baudrate = 3; //1 Mbps
//Change the ID of DXL Pro you use
printf("Press any key to change the baudrate of DXL Pro you use₩n");
_getch();
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_BAUD_RATE, 3, &ErrorStatus);
if ( Result != COMM RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0 )
                 PrintErrorCode(ErrorStatus);
        else
                 printf("Succeed to chage the baudrate of DXL Pro you use!₩n");
}
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...₩n" );
_getch();
dxl_terminate(Port);
return 0;
```



- 📸 Dynamixel Wizard COM17 - | 🖉 💥 | 🕶 | 🗲 🕃 🛞 | 😗 -Baud\_1000000 Bud\_1000000 DXL Pro [ID:001] H42 💿 DXL 1,0 💿 DXL 2,0 bps 검색 0 2400 1 57600 2 115200 3 V Þ 2000000 4 검색 시작 5 3000000 검색 정지 검색 완료 총 1개의 다이나믹셀을 찾았습니다
- Dynamixel Wizard 를 이용하여 Baudrate 가 1Mbps 로 바뀌었는지를 확인합니다.

- 바뀌지 않았다면 Dynamixel Pro 가 Torque Off 상태가 되어 있는 지를 확인합니다.
- 앞으로의 Tutorial 은 1Mbps 로 설정된 Dynamixel Pro 로 진행됩니다.

v. Dynamixel Pro 의 LED 를 On/Off 해 봅시다.

Baudrate 가 1Mbps 로 변경되었으므로 아래와 같이 코드를 수정합니다.

#define	COM_PORT_NUM	17	//Comport Number of USB2DXL
#define	BAUD_RATE_NUM	3	//Baudrate Number of DXL Pro

- 1.1 에서 설명했듯이 Dynamixel Pro 의 Control Table 에서 LED 관련 주소값은 총
   3 개이며 각각 1 Byte 가 할당되어 있습니다. 빨간색은 563 번, 초록색은 564 번, 파란색은 565 번이며, 각각 1Byte 가 할당되어 있으므로 dxl\_write\_byte 함수를 통해서 각각을 제어할 수 있습니다.
- 1Byte 가 할당되어 있기 때문에 0~255 의 값으로 설정할 수 있으며, 값이 클수록 LED의 밝기가 밝아집니다.

- 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.

```
main.cpp
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "dynamixel.h"
#define COM_PORT_NUM
                          17
                                   //Comport Number of USB2DXL
#define BAUD_RATE_NUM
                           3
                                   //Baudrate Number of DXL Pro
#define P_LED_RED
                           563
                                   //Address of LED RED in Contorl Table
#define P LED GREEN
                           564
                                   //Address of LED RED in Contorl Table
#define P_LED_BLUE
                                    //Address of LED_RED in Contorl Table
                           565
#define ID
                            1
                                  //ID of DXL Pro you use
// Print error bit of status packet
void PrintErrorCode(int ErrorCode)
{
    if(ErrorCode & ERRBIT VOLTAGE)
       printf("Input voltage error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_ANGLE)
        printf("Angle limit error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_OVERHEAT)
       printf("Overheat error!\"");
    if(ErrorCode & ERRBIT RANGE)
        printf("Out of range error!\mm");
    if(ErrorCode & ERRBIT_CHECKSUM)
       printf("Checksum error!\mm");
    if(ErrorCode & ERRBIT OVERLOAD)
       printf("Overload error!\mu");
    if(ErrorCode & ERRBIT_INSTRUCTION)
        printf("Instruction code error!\mm");
```

```
int main(void)
{
        SerialPort sp = \{0, 0, 0, 0, 0\};
        SerialPort *Port = &sp;
        //Open the port of USB2DXL
        if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
                printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
        else
        {
                printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
                printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                 _getch();
                return 0;
        }
        int Result, ErrorStatus;
        //Turn off the LED
        Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_LED_RED, 0, &ErrorStatus);
        Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_LED_GREEN, 0, &ErrorStatus);
        Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_LED_BLUE, 0, &ErrorStatus);
        //Turn on and change the color of LED in DXL Pro
        printf("Press any key to change the color of LED in DXL Pro₩n");
        _getch();
        Result = dxl write byte(Port, ID, P LED RED, 255, & ErrorStatus);
        if( Result != COMM_RXSUCCESS )
        {
                printf( "Failed to write!\mstyle");
                printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                _getch();
                return 0;
        }
        else
        {
                 if(ErrorStatus != 0)
                         PrintErrorCode(ErrorStatus);
                else
                         printf("Succeed to change the color of LED in DXL Pro!₩n");
        }
        printf("Press any key to change the color of LED in DXL Pro₩n");
        _getch();
        Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_LED_RED,
                                                          0, &ErrorStatus);
        Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_LED_GREEN, 255, &ErrorStatus);
        if( Result != COMM_RXSUCCESS )
        {
                printf( "Failed to write!₩n" );
                printf( "Press any key to terminate...\n" );
                _getch();
                return 0;
        }
        else
        {
```

```
if(ErrorStatus != 0 )
                PrintErrorCode(ErrorStatus);
        else
                printf("Succeed to change the color of LED in DXL Pro!₩n");
}
printf("Press any key to change the color of LED in DXL Pro\n");
_getch();
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_LED_GREEN, 0, &ErrorStatus);
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_LED_BLUE, 255, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0 )
                PrintErrorCode(ErrorStatus);
        else
                printf("Succeed to change the color of LED in DXL Pro!\mm");
}
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...\n" );
_getch();
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

- LED의 밝기를 조절해 가면서 여러 번 실습해 봅니다.

vi. Position P gain 값을 변경한 후의 움직임을 확인해 봅시다.

- Dynamixel Pro 는 기본적으로 PID 제어 방식으로 제어가 됩니다. 따라서 Gain 값에 따라 움직임이 달라집니다.
- Dynamixel Pro 의 Control Table 에서 찾아보면, Position\_P\_Gain 의 주소값은 594 번이며,
   2Byte 가 할당되어있음을 알 수 있습니다.
- 따라서, Control Table 에서 2 Byte 값을 한번에 변경할 수 있는 dxl\_write\_word 함수로 이를 수행할 수 있습니다.
- 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.

```
main.cpp
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "dynamixel.h"
#define COM_PORT_NUM
                             17
                                      //Comport Number of USB2DXL
#define BAUD_RATE_NUM
                              3
                                      //Baudrate Number of DXL Pro
#define P_TORQUE_ENABLE
                             562
                                      //Address of Torque Enable in Control Table
#define P_POSITION_P_GAIN
                                      //Address of Position P Gain in Contorl Table
                             594
#define P_GOAL_POSITION
                             596
                                      //Address of Goal Position in Contorl Table
#define ID
                           1 //ID of DXL Pro you use
// Print error bit of status packet
void PrintErrorCode(int ErrorCode)
{
    if(ErrorCode & ERRBIT VOLTAGE)
       printf("Input voltage error!\mm");
    if(ErrorCode & ERRBIT_ANGLE)
       printf("Angle limit error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_OVERHEAT)
        printf("Overheat error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_RANGE)
        printf("Out of range error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_CHECKSUM)
       printf("Checksum error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT OVERLOAD)
       printf("Overload error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_INSTRUCTION)
       printf("Instruction code error!₩n");
}
int main(void)
{
        SerialPort sp = \{0, 0, 0, 0, 0\};
        SerialPort *Port = &sp;
```

```
//Open the port of USB2DXL
if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
                      printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
else
{
                      printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
                      printf( "Press any key to terminate...\n" );
                      _getch();
                      return 0;
}
int Result, ErrorStatus;
//Torque on
printf( "Torque on...\\"n" );
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 1, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
                      printf( "Failed to write!₩n" );
                      printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                      _getch();
                      return 0;
}
//change the position p gain
printf("Press any key to change the position p gain₩n");
_getch();
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_POSITION_P_GAIN, 8, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
                      printf( "Failed to write!\#n" );
                      printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                      _getch();
                      return 0;
}
else
{
                      if(ErrorStatus != 0 )
                                            PrintErrorCode(ErrorStatus);
}
//change the goal position value
printf("Press any key to change the goal position₩n");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_GOAL_POSITION, 100000, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
                      printf( "Failed to write!\"m" );
                      printf( "Press any key to terminate...\mbox{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensurem
                      _getch();
                      return 0;
}
else
{
                       if(ErrorStatus != 0 )
                                           PrintErrorCode(ErrorStatus);
```

```
}
//change the position p gain
printf("Press any key to change the position p gain\mathbb{W}n");
_getch();
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_POSITION_P_GAIN, 256, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\mstyle");
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0 )
                 PrintErrorCode(ErrorStatus);
}
//change the goal position value
printf("Press any key to change the goal position₩n");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_GOAL_POSITION, -100000, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0 )
                 PrintErrorCode(ErrorStatus);
}
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...₩n" );
_getch();
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

- P Gain 을 조절함에 따라 Dynamixel Pro 의 움직이는 속도가 달라짐을 확인합니다.

- vii. 천천히 혹은 빠르게 움직이도록 해봅시다.
  - 관절모드의 Dynamixel Pro 의 속도를 조절하기 위해서는 바퀴모드와 마찬가지로 Goal Velocity 를 조절하면 됩니다.
  - Dynamixel Pro 의 Goal Position 과 Goal Velocity 를 바꾸는 방법은 두 가지가 있습니다.
  - 첫째는 dxl\_write\_dword 함수를 두 번 사용하여 바꾸는 방법이고 둘째는 dxl\_write 함수를 사용하여 한번의 통신으로 Goal Position 과 Goal Velocity 를 바꾸는 방법 입니다.
  - 지금까지의 Tutorial 로 dxl\_write\_byte, dxl\_write\_word, dxl\_write\_dword 를 이용하여 Contol Table 에서 1 Byte, 2 Byte, 4 Byte 에 해당하는 값을 바꾸는 법은 익숙해 졌을 테니 두번째 방법으로 이를 구현해 보겠습니다.
  - Goal Position 은 4Byte, Goal Velocity 도 4Byte 입니다.
  - 따라서, Goal Position 과 Goal Velocity 를 한번에 바꾸기 위해서는 8Byte 의 Data 를 보내야 하며, 이때의 Data 는 dxl\_write\_byte, dxl\_write\_word, dxl\_write\_dword 등과 다르게 사용자가 직접 구성하여야 합니다.
  - Data 는 아래와 같이 만들 수 있습니다.

int position,	velocity;	
position = 10	000;	
velocity = 1	000;	
//Make a tx d	ta	
unsigned char	data[8];	
data[0] = DXL	LOBYTE(DXL_LOWORD(position));	
data[1] = DXL	HIBYTE(DXL_LOWORD(position));	
data[2] = DXL	LOBYTE(DXL_HIWORD(position));	
data[3] = DXL	HIBYTE(DXL_HIWORD(position));	
data[4] = DXL	LOBYTE(DXL_LOWORD(velocity));	
data[5] = DXL	HIBYTE(DXL_LOWORD(velocity));	
data[6] = DXL	LOBYTE(DXL_HIWORD(velocity));	
data[7] = DXL	HIBYTE(DXL_HIWORD(velocity));	

- DXL\_LOWORD, DXL\_HIWORD, DXL\_LOBYTE, DXL\_HIBYTE 들을 이용하여 쓰고자 하는 위치값과 속도값을 4Byte 로 나누어서 unsigned char 형의 배열에 순서대로 대입합니다.
- 그 뒤에 dxl\_write 함수를 이용하여 위에서 구성한 Data 를 Dynamixel Pro 에 보냅니다.

dxl\_write(Port, ID, P\_GOAL\_POSITION, 8, data, &ErrorStatus);

- Goal Position 과 Goal Velocity 를 바꾸기 위해서는 dxl\_write 함수를 이용하여 Goal
   Position 의 주소부터 8 Byte 를 바꿔야 하므로, 주소값에는 Goal Position, 길이는 8 을 넣었습니다.
- 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.

main.cpp	
<pre>#include <stdio.h></stdio.h></pre>	
<pre>#include <conio.h></conio.h></pre>	
#include "dynamixel.h"	

```
#define COM_PORT_NUM
                               17
                                       //Comport Number of USB2DXL
#define BAUD_RATE_NUM
                              3
                                       //Baudrate Number of DXL Pro
#define P_TORQUE_ENABLE
                              562
                                       //Address of Torque Enable in Control Table
#define P_GOAL_POSITION
                              596
                                       //Address of Goal Position in Contorl Table
#define ID
                            1
                                 //ID of DXL Pro you use
// Print error bit of status packet
void PrintErrorCode(int ErrorCode)
{
    if(ErrorCode & ERRBIT VOLTAGE)
       printf("Input voltage error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_ANGLE)
       printf("Angle limit error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_OVERHEAT)
       printf("Overheat error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT RANGE)
       printf("Out of range error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_CHECKSUM)
       printf("Checksum error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_OVERLOAD)
        printf("Overload error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_INSTRUCTION)
       printf("Instruction code error!₩n");
}
int main(void)
{
        SerialPort sp = \{0, 0, 0, 0, 0\};
        SerialPort *Port = &sp;
        //Open the port of USB2DXL
        if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
                printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
        else
        {
                printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
                printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                _getch();
                return 0;
        }
        int Result, ErrorStatus;
        //Torque on
        printf( "Torque on...\#n" );
        Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 1, &ErrorStatus);
        if( Result != COMM_RXSUCCESS )
        {
```

```
printf( "Failed to write!\mm");
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
int position, velocity;
position = 100000;
velocity = 10000;
//Make a tx data
unsigned char data[8];
data[0] = DXL_LOBYTE(DXL_LOWORD(position));
data[1] = DXL_HIBYTE(DXL_LOWORD(position));
data[2] = DXL_LOBYTE(DXL_HIWORD(position));
data[3] = DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(position));
data[4] = DXL_LOBYTE(DXL_LOWORD(velocity));
data[5] = DXL_HIBYTE(DXL_LOWORD(velocity));
data[6] = DXL_LOBYTE(DXL_HIWORD(velocity));
data[7] = DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(velocity));
//change the position value and moving speed
printf( "Press any key to change the position value and moving speed...Wn");
_getch();
Result = dxl_write(Port, ID, P_GOAL_POSITION, 8, data, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0 )
                 PrintErrorCode(ErrorStatus);
}
position = -100000;
velocity =
             2000;
//Make a tx data
data[0] = DXL LOBYTE(DXL LOWORD(position));
data[1] = DXL_HIBYTE(DXL_LOWORD(position));
data[2] = DXL_LOBYTE(DXL_HIWORD(position));
data[3] = DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(position));
data[4] = DXL_LOBYTE(DXL_LOWORD(velocity));
data[5] = DXL_HIBYTE(DXL_LOWORD(velocity));
data[6] = DXL_LOBYTE(DXL_HIWORD(velocity));
data[7] = DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(velocity));
//change the position value and moving speed
printf( "Press any key to change the position value and moving speed...\"");
_getch();
Result = dxl_write(Port, ID, P_GOAL_POSITION, 8, data, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
```

```
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0 )
                PrintErrorCode(ErrorStatus);
}
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...\n" );
_getch();
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

 처음 위치에는 빠른속도로 도달하고, 다음 위치에는 느린속도로 도달함을 확인할 수 있습니다. viii. Dynamixel Pro 의 내부 온도를 확인해 봅시다.

- · 지금까지, Dynamixel Pro 에 Write 명령을 쓰는 법을 익혔습니다.
- 지금부터는 Dynamixel Pro 로부터 정보를 받아오기 위한 Read 명령에 대한 예제에 관한 Tutorial 입니다.
- Dynamixel Pro 의 Control Table 에서 현재 온도를 나타내는 Present temperature 의 주소는 625 번이며 1 Byte 가 할당되어 있습니다.
- 따라서 dxl\_read\_byte 함수로 현재의 Dynamixel Pro 의 내부 온도를 알 수 있습니다.
- 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.

```
main.cpp
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "dynamixel.h"
#define COM PORT NUM
                                17
                                         //Comport Number of USB2DXL
#define BAUD_RATE_NUM
                                         //Baudrate Number of DXL Pro
                                  3
#define P_PRESENT_TEMPERATURE 625
                                         //Address of Present Temperature in Contorl Table
#define ID
                                       //ID of DXL Pro you use
                                  1
// Print error bit of status packet
void PrintErrorCode(int ErrorCode)
{
    if(ErrorCode & ERRBIT VOLTAGE)
       printf("Input voltage error!\mm");
    if(ErrorCode & ERRBIT_ANGLE)
       printf("Angle limit error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT OVERHEAT)
        printf("Overheat error!\mu");
    if(ErrorCode & ERRBIT_RANGE)
        printf("Out of range error!₩n");
    if(ErrorCode & ERRBIT_CHECKSUM)
       printf("Checksum error!\mm");
    if(ErrorCode & ERRBIT_OVERLOAD)
        printf("Overload error!\mm");
    if(ErrorCode & ERRBIT_INSTRUCTION)
       printf("Instruction code error!₩n");
}
int main(void)
{
        SerialPort sp = {0,0,0,0,0};
        SerialPort *Port = &sp;
        //Open the port of USB2DXL
        if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
```

```
printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
else
{
        printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
int Result, ErrorStatus;
printf("Press any key to terminate...₩n");
printf("\#n");
int temp;
while(true)
{
        if(_kbhit())
                break;
        //Read the present temperature
        Result = dxl_read_byte(Port, ID,
                         P_PRESENT_TEMPERATURE, &temp, &ErrorStatus);
        if( Result != COMM_RXSUCCESS )
        {
                 printf( "Failed to write!\n" );
                 printf( "Press any key to terminate...\n" );
                 _getch();
                 return 0;
        }
        else
        {
                PrintErrorCode(ErrorStatus);
        }
        printf("\\"\",
        printf("current temperature : %d", temp);
}
//Close the port of USB2DXL
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

- 프로그램을 실행하면 현재의 내부 온도가 표시됩니다.

ix. Dynamixel Pro 의 현재 위치 값을 확인해 봅시다. Dynamixel Pro 의 Control Table 에서 현재 위치를 나타내는 Present Position 의 주소는 611 번이며 4 Byte 가 할당되어 있습니다. 따라서 dxl\_read\_dword 함수로 현재의 Dynamixel Pro 의 현재 위치를 알 수 있습니다. 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다. main.cpp #include <stdio.h> #include <conio.h> #include "dynamixel.h" #define COM\_PORT\_NUM 17 //Comport Number of USB2DXL #define BAUD RATE NUM 3 //Baudrate Number of DXL Pro #define P\_PRESENT\_POSITION //Address of Present Position in Contorl Table 611 #define ID 1 //ID of DXL Pro you use // Print error bit of status packet void PrintErrorCode(int ErrorCode) { if(ErrorCode & ERRBIT\_VOLTAGE) printf("Input voltage error!₩n"); if(ErrorCode & ERRBIT\_ANGLE) printf("Angle limit error!₩n"); if(ErrorCode & ERRBIT\_OVERHEAT) printf("Overheat error!₩n"); if(ErrorCode & ERRBIT\_RANGE) printf("Out of range error!\mm"); if(ErrorCode & ERRBIT CHECKSUM) printf("Checksum error!₩n"); if(ErrorCode & ERRBIT\_OVERLOAD) printf("Overload error!₩n"); if(ErrorCode & ERRBIT\_INSTRUCTION) printf("Instruction code error!₩n"); } int main(void) { SerialPort sp =  $\{0, 0, 0, 0, 0\};$ SerialPort \*Port = &sp; //Open the port of USB2DXL if(dxl\_initialize(Port, COM\_PORT\_NUM, BAUD\_RATE\_NUM) == COMM\_RXSUCCESS ) printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n"); else { printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" ); printf( "Press any key to terminate...₩n" );

Quick Start for Dynamixel PRO v1.00b

```
_getch();
        return 0;
}
int Result, ErrorStatus;
printf("Press any key to terminate...₩n" );
printf("₩n");
int temp;
while(true)
{
        if(_kbhit())
                break;
        //Read the present position
        Result = dxl_read_dword(Port, ID, P_PRESENT_POSITION, (unsigned*)&temp, &ErrorStatus);
        if( Result != COMM_RXSUCCESS )
        {
                 printf( "Failed to write!\#n" );
                 printf( "Press any key to terminate...\\"");
                 _getch();
                 return 0;
        }
        else
        {
                PrintErrorCode(ErrorStatus);
        }
        printf("\\"\",
        printf("present position : %d", temp);
}
//Close the port of USB2DXL
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

- 프로그램을 실행하면 현재 각도가 표시됩니다.

- x. 바퀴 모드로 변경한 후 속도를 변경해봅시다.
  - Dynamixel Pro 의 Control Table 에서 Operating Mode 의 주소값은 11 번이며, 1Byte 가 할당되어 있습니다. 이 Operating Mode 의 값을 바꿈으로써 Dynamixel Pro 를 Joint Mode, Wheel Mode, Torque Mode 로 변경할 수 있습니다,
  - Operating Mode 의 경우 1Byte 가 할당되어 있기 때문에 dxl\_write\_byte 를 사용하여 바꿀 수 있고, EEPROM 영역이기 때문에 반드시 Torque 가 Off 된 상태에서 바꾸어야 합니다.
  - 또한, 1.1 에서 확인 했듯이 Wheel Mode 에서도 Dynamixel Pro 를 동작 시키기 위해서는 Torque On 을 해야하며, Goal\_Velocity 값을 변경함으로써 Dynamixel Pro 의 회전속도를 제어할 수 있습니다.
  - 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.

```
main.cpp
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "dynamixel.h"
#define COM_PORT_NUM
                                17
                                         //Comport Number of USB2DXL
#define BAUD_RATE_NUM
                                 3
                                         //Baudrate Number of DXL Pro
#define P_OPERATING_MODE
                                11
                                         //Address of Operation Mode in Control Table
#define P_TORQUE_ENABLE
                                         //Address of Torque Enable in Control Table
                                562
#define P_GOAL_VELOCITY
                                600
                                         //Address of Goal Velocity in Control Table
#define ID
                                         //ID of DXL Pro you use
                                  1
// Print error bit of status packet
void PrintErrorCode(int ErrorCode)
{
        if(ErrorCode & ERRBIT VOLTAGE)
                printf("Input voltage error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_ANGLE)
                printf("Angle limit error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_OVERHEAT)
                printf("Overheat error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT RANGE)
                printf("Out of range error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_CHECKSUM)
                printf("Checksum error!\#n");
        if(ErrorCode & ERRBIT OVERLOAD)
                printf("Overload error!\mu");
        if(ErrorCode & ERRBIT_INSTRUCTION)
                printf("Instruction code error!\mm");
```

```
int main(void)
{
        SerialPort sp = \{0, 0, 0, 0, 0\};
        SerialPort *Port = &sp;
        //Open the port of USB2DXL
        if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
                 printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
        else
        {
                 printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
                 printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                 _getch();
                 return 0;
        }
        int Result, ErrorStatus;
        //Torque Off
        printf( "Torque Off....\"n" );
        Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 0, &ErrorStatus);
        if( Result != COMM_RXSUCCESS )
        {
                 printf( "Failed to write!\mstyle");
                 printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                 _getch();
                 return 0;
        }
        printf("Press any key to change the operating mode...₩n");
        _getch();
        Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_OPERATING_MODE, 1, &ErrorStatus);
        if( Result != COMM_RXSUCCESS )
        {
                 printf( "Failed to write!₩n" );
                 printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                 _getch();
                 return 0;
        }
        else
        {
                 if(ErrorStatus != 0 )
                         PrintErrorCode(ErrorStatus);
                 else
                         printf("Succeed to chage the operationg mode!₩n");
        }
        //Torque On
        printf( "Torque On...\\"n" );
        Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 1, &ErrorStatus);
        if( Result != COMM_RXSUCCESS )
        {
                 printf( "Failed to write!\n" );
                 printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                 _getch();
```

```
return 0;
}
//Change the Goal Velocity
printf("Press any key to change goal velocity...₩n");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_GOAL_VELOCITY, 5000, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0 )
                PrintErrorCode(ErrorStatus);
        else
                 printf("Succeed to chage the operationg mode!\"");
}
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...\n" );
_getch();
//Torque Off
printf( "Torque Off...₩n" );
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 0, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

- xi. 현재 위치와 현재 속도를 한번에 확인 해 봅시다.
  - · Dynamixel Pro 의 현재 속도와 현재 위치를 확인하는 방법은 두가지가 있습니다.
  - 첫째는 dxl\_read\_dword 함수를 두 번 사용하여 바꾸는 방법이고 둘째는 dxl\_read 함수를 사용하여 한번의 통신으로 Present Position 과 Present Velocity 를 바꾸는 방법 입니다.
  - 지금까지의 Tutorial 로 dxl\_read\_byte, dxl\_read\_word, dxl\_read\_dword 를 이용하여 Contol Table 에서 1 Byte, 2 Byte, 4 Byte 에 해당하는 값을 읽는 법은 익숙해 졌을 테니 두 번째 방법으로 이를 구현해 보겠습니다.
  - Present Position 은 4Byte, Present Velocity 도 4Byte 입니다.
  - 따라서, Present Position 과 Present Velocity 를 한번에 읽기 위해서는 8Byte 의 Data 를 한번에 받아야 하며, 이때 받은 Data 는 dxl\_read\_byte, dxl\_read\_word, dxl\_read\_dword 등과 다르게 사용자가 직접 Byte 수에 맞게 변경해야 합니다.
  - Data 는 아래와 같이 변경할 수 있습니다.

unsigned char data[8]; dxl\_read(Port, ID, P\_PRESENT\_POSITION, 8, data, &ErrorStatus);

int present\_position, present\_velocity;

present\_position=DXL\_MAKEDWORD(DXL\_MAKEWORD(data[0], data[1]), DXL\_MAKEWORD(data[2], data[3]));

present\_velocity=DXL\_MAKEDWORD(DXL\_MAKEWORD(data[4],data[5]),DXL\_MAKEWORD(data[6],data[7]) );

- DXL\_MAKEWORD, DXL\_MAKEDWORD 들을 이용하여 unsigned char 형의 배열로 읽어온 값들을 위치값과 속도값을 나타내는 4Byte 값으로 바꿀 수 있습니다.
- main.cpp #include <stdio.h> #include <conio.h> #include "dynamixel.h" #define COM\_PORT\_NUM 17 //Comport Number of USB2DXL //Baudrate Number of DXL Pro #define BAUD\_RATE\_NUM 3 #define P OPERATING MODE 11 //Address of Operation Mode in Control Table #define P\_TORQUE\_ENABLE 562 //Address of Torque Enable in Control Table #define P\_GOAL\_POSITION 596 //Address of Goal Position in Control Table #define P\_GOAL\_VELOCITY 600 //Address of Goal Velocity in Control Table #define P\_PRESENT\_POSITION 611 //Address of Present Position in Control Table #define P\_PRESENT\_VELOCITY //Address of Present Velocity in Control Table 615 #define ID //ID of DXL Pro you use 1 // Print error bit of status packet void PrintErrorCode(int ErrorCode) { if(ErrorCode & ERRBIT\_VOLTAGE) printf("Input voltage error!₩n"); if(ErrorCode & ERRBIT\_ANGLE)
- 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.
```
printf("Angle limit error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_OVERHEAT)
                 printf("Overheat error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT RANGE)
                 printf("Out of range error!\mm");
        if(ErrorCode & ERRBIT_CHECKSUM)
                 printf("Checksum error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT OVERLOAD)
                 printf("Overload error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_INSTRUCTION)
                 printf("Instruction code error!₩n");
}
int main(void)
{
        SerialPort sp = \{0, 0, 0, 0, 0\};
        SerialPort *Port = &sp;
        //Open the port of USB2DXL
        if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
                 printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
        else
        {
                 printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
                 printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                 _getch();
                 return 0;
        }
        int Result, ErrorStatus;
        //Torque Off
        printf( "Torque Off...₩n" );
        Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 0, &ErrorStatus);
        if( Result != COMM_RXSUCCESS )
        {
                 printf( "Failed to write!\#n" );
                 printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                 _getch();
                 return 0;
        }
        printf("Press any key to change the operating mode...\"");
        _getch();
        Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_OPERATING_MODE, 1, &ErrorStatus);
        if( Result != COMM RXSUCCESS )
        {
                 printf( "Failed to write!\n" );
                 printf( "Press any key to terminate...\n" );
                 _getch();
                 return 0;
```

```
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0 )
                 PrintErrorCode(ErrorStatus);
        else
                 printf("Succeed to chage the operationg mode!₩n");
}
//Torque On
printf( "Torque On...\\"m" );
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 1, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
//Change the Goal Velocity
printf("Press any key to change goal velocity...₩n");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_GOAL_VELOCITY, 5000, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0 )
                 PrintErrorCode(ErrorStatus);
        else
                 printf("Succeed to chage the operationg mode!₩n");
}
printf("Press any key to terminate...₩n");
printf("\#n");
while(true)
{
        if(_kbhit())
                 break;
        unsigned char data[8];
        dxl_read(Port, ID, P_PRESENT_POSITION, 8, data, &ErrorStatus);
        int present_position, present_velocity;
        present_position = DXL_MAKEDWORD( DXL_MAKEWORD(data[0], data[1]),
                                           DXL_MAKEWORD(data[2], data[3]) );
        present_velocity = DXL_MAKEDWORD( DXL_MAKEWORD(data[4], data[5]),
                                          DXL_MAKEWORD(data[6], data[7]) );
```

```
printf("\r");
        printf("present position : %d, presen velocity : %d"
                         , present_position, present_velocity);
}
printf("\mt];
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...\n" );
_getch();
//Torque Off
printf( "Torque Off...\n" );
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 0, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...\");
        _getch();
        return 0;
}
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

- 1.2.3 Dynamixel Pro 에서 추가된 기능들을 C 언어를 이용하여 사용해 봅시다.
  - i. Dynamixel Pro 의 0 점을 바꾼 후 이를 확인해 봅시다.
    - Dynamixel Pro 는 0점 위치를 사용자가 마음대로 바꿀 수 있습니다.
    - Dynamixel Pro 에서 0 점 위치를 바꿀 수 있는 방법은 Control Table 에서 Homing Offset 값을 바꾸는 방법입니다.
    - Control Table 에서 Homing Offset 의 주소값은 13 번입니다. 또한 Homing Offset 은 위치값으로 지정하게 되므로 4Byte 가 할당되어 있습니다. 따라서, dxl\_write\_dword 로 Homing Offset 을 바꿀 수 있습니다.
    - 하지만, Homing Offset 은 Torque On 상태에서는 바꿀 수 없는 EEPROM 영역이므로 Homing Offset 을 바꾸기 전에는 반드시 Torque Off 상태로 만들어야 합니다.
    - Homing Offset 값을 바꿀 때에는 바꾸고자 하는 0 점 위치에 -를 곱해서 지정하면 됩니다.
    - 예를 들어 Position Value 로 50000 의 위치를 0 점으로 하고 싶다면 Homing Offset 에는
       -50000 을 넣어야 합니다.
    - 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.
    - 아래의 프로그램을 실행하기 전에 Operation Mode 가 Joint Mode 로 되어 있는 지를 확인하십시오.

```
main.cpp
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "dynamixel.h"
                                         //Comport Number of USB2DXL
#define COM_PORT_NUM
                                17
#define BAUD_RATE_NUM
                                 3
                                         //Baudrate Number of DXL Pro
                                         //Address of Homing Offset in Control Table
#define P_HOMING_OFFSET
                                13
#define P_TORQUE_ENABLE
                                562
                                         //Address of Torque Enable in Control Table
                                         //Address of Goal Position in Control Table
#define P_GOAL_POSITION
                                596
#define ID
                                  1
                                        //ID of DXL Pro you use
// Print error bit of status packet
void PrintErrorCode(int ErrorCode)
{
        if(ErrorCode & ERRBIT_VOLTAGE)
                printf("Input voltage error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_ANGLE)
                printf("Angle limit error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_OVERHEAT)
                printf("Overheat error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT RANGE)
                printf("Out of range error!₩n");
```

}

{

```
if(ErrorCode & ERRBIT_CHECKSUM)
                 printf("Checksum error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_OVERLOAD)
                 printf("Overload error!\mu");
        if(ErrorCode & ERRBIT_INSTRUCTION)
                 printf("Instruction code error!₩n");
int main(void)
        SerialPort sp = \{0, 0, 0, 0, 0\};
        SerialPort *Port = &sp;
        //Open the port of USB2DXL
        if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
                 printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
        else
        {
                 printf( "Failed to open USB2Dynamixel!\mm");
                 printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                 _getch();
                 return 0;
        }
        int Result, ErrorStatus;
        //Torque Off
        printf( "Torque Off....\n" );
        Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 0, &ErrorStatus);
        if( Result != COMM_RXSUCCESS )
        {
                 printf( "Failed to write!\n" );
                 printf( "Press any key to terminate...\₩n" );
                 _getch();
                 return 0;
        }
        //Change the zero point
        printf("Press any key to change the zero point...\n");
        getch();
        Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_HOMING_OFFSET, -50000, &ErrorStatus);
        if( Result != COMM_RXSUCCESS )
        {
                 printf( "Failed to write!\n" );
                 printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                 _getch();
                 return 0;
        }
        else
        {
                 if(ErrorStatus != 0 )
                         PrintErrorCode(ErrorStatus);
                 else
```

```
printf("Succeed to chage the homing offset!₩n");
}
//Torque On
printf( "Torque On...\\"m" );
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 1, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\mstyle");
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
//Change the Goal position
printf("Press any key to change the Goal Position...₩n");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_GOAL_POSITION, 0, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
        PrintErrorCode(ErrorStatus);
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...\n" );
_getch();
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

- 만약, 프로그램이 제대로 실행이 되지 않는 다면 Operating Mode 가 Joint Mode 로 세팅되어 있는 지를 확인하십시요.

ii. Dynamixel Pro 의 작동 범위를 줄인 후 이를 확인해 봅시다.

- +, - Position Limit 에 대한 설명은 1.1 을 참고합니다.

```
· 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.
```

```
main.cpp
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "dynamixel.h"
#define COM PORT NUM
                                17
                                         //Comport Number of USB2DXL
                                         //Baudrate Number of DXL Pro
#define BAUD_RATE_NUM
                                 3
#define P_PLUS_POSITION_LIMIT 36
                                         //Address of Plus Position Limit in Control Table
                                         //Address of Minus Position Limit in Control Table
#define P_MINUS_POSITION_LIMIT 40
#define P_TORQUE_ENABLE
                                562
                                         //Address of Torque Enable in Control Table
#define P_GOAL_POSITION
                                596
                                         //Address of Goal Position in Control Table
#define ID
                                         //ID of DXL Pro you use
                                  1
// Print error bit of status packet
void PrintErrorCode(int ErrorCode)
{
        if(ErrorCode & ERRBIT_VOLTAGE)
                printf("Input voltage error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_ANGLE)
                printf("Angle limit error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT OVERHEAT)
                printf("Overheat error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT RANGE)
                printf("Out of range error!\mm");
        if(ErrorCode & ERRBIT_CHECKSUM)
                printf("Checksum error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_OVERLOAD)
                printf("Overload error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_INSTRUCTION)
                printf("Instruction code error!₩n");
}
int main(void)
{
        SerialPort sp = \{0, 0, 0, 0, 0\};
        SerialPort *Port = &sp;
        //Open the port of USB2DXL
        if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
                printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
        else
        {
```

```
printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
int Result, ErrorStatus;
//Torque Off
printf( "Torque Off...₩n" );
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 0, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...\"");
        _getch();
        return 0;
}
//Change the Plus Position Limit
printf("Press any key to change the plus position limit...₩n");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_PLUS_POSITION_LIMIT, 100000, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0 )
                 PrintErrorCode(ErrorStatus);
        else
                 printf("Succeed to chage the plus position limit!\m");
}
//Change the Minus Position Limit
printf("Press any key to change the minus position limit...₩n");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_MINUS_POSITION_LIMIT, -100000, &ErrorStatus);
if( Result != COMM RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\#n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0 )
                 PrintErrorCode(ErrorStatus);
        else
                 printf("Succeed to chage the minus position limit!\m");
```

```
//Torque On
printf( "Torque On...₩n" );
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 1, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
//Change the Goal position
printf("Press any key to change the Goal Position to 120000...₩n");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_GOAL_POSITION, 120000, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\#n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
        PrintErrorCode(ErrorStatus);
//Change the Goal position
printf("Press any key to change the Goal Position to 100000\mm");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_GOAL_POSITION, 100000, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
        PrintErrorCode(ErrorStatus);
//Change the Goal position
printf("Press any key to change the Goal Position to -120000\mm");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_GOAL_POSITION, -120000, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...\"");
        _getch();
        return 0;
}
else
        PrintErrorCode(ErrorStatus);
```

```
//Change the Goal position
printf("Press any key to change the Goal Position to -100000\mun");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_GOAL_POSITION, -100000, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
        PrintErrorCode(ErrorStatus);
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...\"");
_getch();
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

- 만약, 프로그램이 제대로 실행이 되지 않는 다면 Operating Mode 가 Joint Mode 로 세팅되어 있는 지를 확인하십시요.

iii. Dynamixel Pro 의 작동 범위를 늘린 후 이를 확인해 봅시다.

- +, - Position Limit 에 대한 설명은 1.1 을 참고합니다.

```
· 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.
```

```
main.cpp
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "dynamixel.h"
#define COM PORT NUM
                                        //Comport Number of USB2DXL
                                17
#define BAUD_RATE_NUM
                                 3
                                        //Baudrate Number of DXL Pro
#define P_PLUS_POSITION_LIMIT 36
                                        //Address of Plus Position Limit in Control Table
#define P_MINUS_POSITION_LIMIT 40
                                        //Address of Minus Position Limit in Control Table
#define P_TORQUE_ENABLE
                               562
                                        //Address of Torque Enable in Control Table
#define P_GOAL_POSITION
                               596
                                        //Address of Goal Position in Control Table
#define ID
                                 1
                                        //ID of DXL Pro you use
// Print error bit of status packet
void PrintErrorCode(int ErrorCode)
{
        if(ErrorCode & ERRBIT_VOLTAGE)
                printf("Input voltage error!\"");
        if(ErrorCode & ERRBIT_ANGLE)
                printf("Angle limit error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_OVERHEAT)
                printf("Overheat error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT RANGE)
                printf("Out of range error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT CHECKSUM)
                printf("Checksum error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_OVERLOAD)
                printf("Overload error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT INSTRUCTION)
                printf("Instruction code error!₩n");
}
int main(void)
{
        SerialPort sp = \{0, 0, 0, 0, 0\};
        SerialPort *Port = &sp;
        //Open the port of USB2DXL
        if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
                printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
        else
        {
                printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
```

```
printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
int Result, ErrorStatus;
//Torque Off
printf( "Torque Off...\n" );
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 0, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
//Change the Plus Position Limit
printf("Press any key to change the plus position limit...₩n");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_PLUS_POSITION_LIMIT, 5000000, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\mstyle");
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0 )
                 PrintErrorCode(ErrorStatus);
        else
                 printf("Succeed to chage the plus position limit!\"");
}
//Change the Minus Position Limit
printf("Press any key to change the minus position limit...₩n");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_MINUS_POSITION_LIMIT, -500000, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\#n" );
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0)
                 PrintErrorCode(ErrorStatus);
        else
                 printf("Succeed to chage the minus position limit!\m");
}
```

```
//Torque On
printf( "Torque On...₩n" );
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 1, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\mstyle");
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
//Change the Goal position
printf("Press any key to change the Goal Position to 500000...₩n");
_getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_GOAL_POSITION, 500000, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
        PrintErrorCode(ErrorStatus);
//Change the Goal position
printf("Press any key to change the Goal Position to -500000₩n");
getch();
Result = dxl_write_dword(Port, ID, P_GOAL_POSITION, -500000, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
        PrintErrorCode(ErrorStatus);
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...₩n" );
_getch();
dxl terminate(Port);
return 0;
```

- 만약, 프로그램이 제대로 실행이 되지 않는 다면 Operating Mode 가 Joint Mode 로 세팅되어 있는지를 확인하십시요.

- 1.2.4 Dynamixel Pro 의 Indirect Addressing 기능을 사용해 봅시다.
  - i. Dynamixel PRO의 위치, 속도. 가속도를 한번에 변경해 봅시다.
    - Dynamixel Pro 의 Control Table 을 보면, Goal Position, Goal Velocity, Goal Acceleration 이 연속적으로 배열되어 있지 않기 때문에 이 3 가지 값을 한번에 바꾸기 위해서는 dxl\_write 와 dxl\_write\_dword 를 통하여 두 번 통신하여야 합니다.
    - 이런 상황을 해결하기 위해 Dynamixel Pro 에서는 Indirect Address 기능이 구현되어 있습니다.
    - Indirect Address 는 기본 주소값 외에 하나의 주소값을 더 부여하는 기능입니다.
    - 예를 들어 596 번을 주소값으로 갖는 Goal Position 에 634 번의 주소값을 하나 더 갖도록 하는 것입니다.
    - Indirect Address 는 먼저 EEPROM 영역의 Indirect Address 에 설정하고자 하는 주소값을 쓰는 것부터 시작합니다.
    - Indirect Address 에 지정하는 값은 기본 주소값이며, 2 Byte 씩 할당되어 있으므로 아래와 같이 dxl\_write\_word 를 사용하여 지정합니다.

dxl_write_word(Port,	ID, P_INDIRECT_ADDRESS_0, P_G	OAL_POSITION, 8	&ErrorStatus);
dxl_write_word(Port,	ID, P_INDIRECT_ADDRESS_1, P_G	OAL_POSITION+1, 8	&ErrorStatus);
dxl_write_word(Port,	ID, P_INDIRECT_ADDRESS_2, P_G	OAL_POSITION+2, 8	&ErrorStatus);
dxl_write_word(Port,	ID, P_INDIRECT_ADDRESS_3, P_G	OAL_POSITION+3, 8	&ErrorStatus);
dxl_write_word(Port,	ID, P_INDIRECT_ADDRESS_4, P_G	OAL_VELOCITY, 8	&ErrorStatus);
dxl_write_word(Port,	ID, P_INDIRECT_ADDRESS_5, P_G	OAL_VELOCITY+1, 8	&ErrorStatus);
dxl_write_word(Port,	ID, P_INDIRECT_ADDRESS_6, P_G	OAL_VELOCITY+2, 8	&ErrorStatus);
dxl_write_word(Port,	ID, P_INDIRECT_ADDRESS_7, P_G	OAL_VELOCITY+3, 8	&ErrorStatus);
dxl_write_word(Port,	ID, P_INDIRECT_ADDRESS_8, P_	GOAL_ACCELERATION	N, &ErrorStatus);
dxl_write_word(Port,	ID, P_INDIRECT_ADDRESS_9, P_	GOAL_ACCELERATION	N+1, &ErrorStatus);
dxl_write_word(Port,	ID, P_INDIRECT_ADDRESS_10, P_	GOAL_ACCELERATION	N+2, &ErrorStatus);
dxl_write_word(Port,	ID, P_INDIRECT_ADDRESS_11, P_	GOAL_ACCELERATION	N+3, &ErrorStatus);

아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.

main.cpp			
#include	<stdio.h></stdio.h>		
#include	<conio.h></conio.h>		
#include	"dynamixel.h"		
#define	COM_PORT_NUM	17	//Comport Number of USB2DXL
#define	BAUD_RATE_NUM	3	//Baudrate Number of DXL Pro
#define	P_INDIRECT_ADDRESS_0	49	//Address of 1st Indirect Address in Control Table
#define	P_INDIRECT_ADDRESS_1	51	//Address of 2nd Indirect Address in Control Table
#define	P_INDIRECT_ADDRESS_2	53	//Address of 3rd Indirect Address in Control Table
#define	P_INDIRECT_ADDRESS_3	55	//Address of 4th Indirect Address in Control Table
#define	P_INDIRECT_ADDRESS_4	57	//Address of 5th Indirect Address in Control Table
#define	P_INDIRECT_ADDRESS_5	59	//Address of 6th Indirect Address in Control Table
#define	P_INDIRECT_ADDRESS_6	61	//Address of 7th Indirect Address in Control Table
#define	P_INDIRECT_ADDRESS_7	63	//Address of 8th Indirect Address in Control Table
#define	P_INDIRECT_ADDRESS_8	65	//Address of 9th Indirect Address in Control Table
#define	P_INDIRECT_ADDRESS_9	67	//Address of 10th Indirect Address in Control Table

```
#define P INDIRECT ADDRESS 10
                                 69
                                         //Address of 11th Indirect Address in Control Table
#define P_INDIRECT_ADDRESS_11
                                 71
                                         //Address of 12th Indirect Address in Control Table
#define P_TORQUE_ENABLE
                                562
                                         //Address of Torque Enable in Control Table
#define P GOAL POSITION
                                596
                                         //Address of Goal Position in Control Table
#define P_GOAL_VELOCITY
                                600
                                         //Address of Goal Velocity in Control Table
#define P_GOAL_ACCELERATION
                                606
                                         //Address of Goal Acceleration in Control Table
#define P_INDIRECT_DATA_0
                                         //Address of Goal Indirect Data in Control Table
                                634
#define ID
                                  1
                                         //ID of DXL Pro you use
// Print error bit of status packet
void PrintErrorCode(int ErrorCode)
{
        if(ErrorCode & ERRBIT_VOLTAGE)
                 printf("Input voltage error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_ANGLE)
                 printf("Angle limit error!\#n");
        if(ErrorCode & ERRBIT OVERHEAT)
                 printf("Overheat error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_RANGE)
                 printf("Out of range error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_CHECKSUM)
                 printf("Checksum error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_OVERLOAD)
                 printf("Overload error!\mu");
        if(ErrorCode & ERRBIT_INSTRUCTION)
                 printf("Instruction code error!₩n");
}
int main(void)
{
        SerialPort sp = \{0, 0, 0, 0, 0\};
        SerialPort *Port = &sp;
        //Open the port of USB2DXL
        if(dxl initialize(Port, COM PORT NUM, BAUD RATE NUM) == COMM RXSUCCESS )
                 printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
        else
        {
                 printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
                 printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                 _getch();
                 return 0;
        }
        int Result, ErrorStatus;
        //Torque Off
        printf( "Torque Off....\"n" );
```

```
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 0, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
//Set the Indirect Address for Goal Position
printf("Press any key to set the indirect address for goal position...₩n");
_getch();
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_INDIRECT_ADDRESS_0, P_GOAL_POSITION,
                                                                           &ErrorStatus);
Result = dxl write word(Port, ID, P INDIRECT ADDRESS 1, P GOAL POSITION+1, & ErrorStatus);
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_INDIRECT_ADDRESS_2, P_GOAL_POSITION+2, &ErrorStatus);
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_INDIRECT_ADDRESS_3, P_GOAL_POSITION+3, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...\#n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0)
                PrintErrorCode(ErrorStatus);
        else
                printf("Succeed to set the indirect address for goal position!₩n");
}
//Set the Indirect Address for Goal Velocity
printf("Press any key to set the indirect address for goal velocity...₩n");
_getch();
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_INDIRECT_ADDRESS_4, P_GOAL_VELOCITY, &ErrorStatus);
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_INDIRECT_ADDRESS_5, P_GOAL_VELOCITY+1, &ErrorStatus);
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_INDIRECT_ADDRESS_6, P_GOAL_VELOCITY+2, &ErrorStatus);
Result = dxl write word(Port, ID, P INDIRECT ADDRESS 7, P GOAL VELOCITY+3, & ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\mstyle");
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0)
                PrintErrorCode(ErrorStatus);
        else
                printf("Succeed to set the indirect address for goal velocity!₩n");
}
//Set the Indirect Address for Goal Acceleration
printf("Press any key to set the indirect address for goal acceleration...\\n");
_getch();
```

```
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_INDIRECT_ADDRESS_8, P_GOAL_ACCELERATION,
                                                                                &ErrorStatus);
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_INDIRECT_ADDRESS_9, P_GOAL_ACCELERATION+1, &ErrorStatus);
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_INDIRECT_ADDRESS_10, P_GOAL_ACCELERATION+2, &ErrorStatus);
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_INDIRECT_ADDRESS_11, P_GOAL_ACCELERATION+3, & ErrorStatus);
if( Result != COMM RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0 )
                PrintErrorCode(ErrorStatus);
        else
                printf("Succeed to set the indirect address for goal acceleration!₩n");
}
//Toraue On
printf( "Torque On...₩n" );
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 1, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
int position, velocity, acceleration;
position = 100000;
velocity = 10000;
acceleration = 16;
//Make a tx data
unsigned char data[12];
data[0] = DXL_LOBYTE(DXL_LOWORD(position));
data[1] = DXL_HIBYTE(DXL_LOWORD(position));
data[2] = DXL_LOBYTE(DXL_HIWORD(position));
data[3] = DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(position));
data[4] = DXL LOBYTE(DXL LOWORD(velocity));
data[5] = DXL_HIBYTE(DXL_LOWORD(velocity));
data[6] = DXL_LOBYTE(DXL_HIWORD(velocity));
data[7] = DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(velocity));
data[8] = DXL_LOBYTE(DXL_LOWORD(acceleration));
data[9] = DXL_HIBYTE(DXL_LOWORD(acceleration));
data[10] = DXL_LOBYTE(DXL_HIWORD(acceleration));
data[11] = DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(acceleration));
//change the position value, moving speed, acceleration using indirect addr
printf( "Press any key to change the position, speed, acceleration...\mathbb{W}n");
_getch();
Result = dxl_write(Port, ID, P_INDIRECT_DATA_0, 12, data, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
```

```
{
        printf( "Failed to write!\#n" );
        printf( "Press any key to terminate...\₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0 )
                PrintErrorCode(ErrorStatus);
}
position = -100000;
velocity =
           1000;
acceleration = 2;
//Make a tx data
data[0] = DXL_LOBYTE(DXL_LOWORD(position));
data[1] = DXL_HIBYTE(DXL_LOWORD(position));
data[2] = DXL_LOBYTE(DXL_HIWORD(position));
data[3] = DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(position));
data[4] = DXL_LOBYTE(DXL_LOWORD(velocity));
data[5] = DXL_HIBYTE(DXL_LOWORD(velocity));
data[6] = DXL_LOBYTE(DXL_HIWORD(velocity));
data[7] = DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(velocity));
data[8] = DXL_LOBYTE(DXL_LOWORD(acceleration));
data[9] = DXL HIBYTE(DXL LOWORD(acceleration));
data[10] = DXL_LOBYTE(DXL_HIWORD(acceleration));
data[11] = DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(acceleration));
//change the position value, moving speed, acceleration using indirect addr
printf( "Press any key to change the position, speed, acceleration...\"");
_getch();
Result = dxl_write(Port, ID, P_INDIRECT_DATA_0, 12, data, &ErrorStatus);
if( Result != COMM RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0)
                PrintErrorCode(ErrorStatus);
}
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...\#n" );
_getch();
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

ii. Dynamixel PRO의 온도와 현재 위치 값을 한번에 읽어 봅시다.

- Indirect Address 를 이용하면 Write 명령뿐만 아니라 연이어 배열되어 있지 않은 값을 읽을 때에도 쓸 수 있습니다.
- Indirect Address 를 이용하여 현재 위치와 온도 값을 한번에 읽어 봅시다.
- 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.

main.cpp #include <stdio.h> #include <conio.h> #include "dynamixel.h" #define COM\_PORT\_NUM 17 //Comport Number of USB2DXL #define BAUD\_RATE\_NUM 3 //Baudrate Number of DXL Pro #define P OPERATING MODE //Address of Operating Mode in Control Table 11 #define P\_INDIRECT\_ADDRESS\_0 49 //Address of 1st Indirect Address in Control Table #define P INDIRECT ADDRESS 1 51 //Address of 2nd Indirect Address in Control Table #define P\_INDIRECT\_ADDRESS\_2 53 //Address of 3rd Indirect Address in Control Table #define P\_INDIRECT\_ADDRESS\_3 55 //Address of 4th Indirect Address in Control Table #define P\_INDIRECT\_ADDRESS\_4 //Address of 5th Indirect Address in Control Table 57 #define P\_TORQUE\_ENABLE 562 //Address of Torque Enable in Control Table #define P PRESENT POSITION //Address of Present Position in Control Table 611 //Address of Present Temperature in Control Table #define P\_PRESENT\_TEMPERATURE 625 #define P\_INDIRECT\_DATA\_0 634 //Address of Goal Indirect Data in Control Table #define ID 1 //ID of DXL Pro you use // Print error bit of status packet void PrintErrorCode(int ErrorCode) { if(ErrorCode & ERRBIT VOLTAGE) printf("Input voltage error!\mm"); if(ErrorCode & ERRBIT\_ANGLE) printf("Angle limit error!₩n"); if(ErrorCode & ERRBIT OVERHEAT) printf("Overheat error!₩n"); if(ErrorCode & ERRBIT\_RANGE) printf("Out of range error!₩n"); if(ErrorCode & ERRBIT\_CHECKSUM) printf("Checksum error!\n"); if(ErrorCode & ERRBIT OVERLOAD) printf("Overload error!\mu"); if(ErrorCode & ERRBIT\_INSTRUCTION) printf("Instruction code error!₩n"); }

{

```
int main(void)
                     SerialPort sp = \{0, 0, 0, 0, 0\};
                     SerialPort *Port = &sp;
                     //Open the port of USB2DXL
                     if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
                                          printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
                     else
                     {
                                          printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
                                          printf( "Press any key to terminate...\n" );
                                          _getch();
                                          return 0;
                     }
                     int Result, ErrorStatus;
                     //Torque Off
                     printf( "Torque Off...₩n" );
                     Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 0, &ErrorStatus);
                     if( Result != COMM_RXSUCCESS )
                     {
                                          printf( "Failed to write!\#n" );
                                          printf( "Press any key to terminate...₩n" );
                                          _getch();
                                          return 0;
                     }
                     //change the operating mode to wheel mode
                     printf( "Make the Mode of DXL Pro to Wheel Mode...₩n" );
                     Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_OPERATING_MODE, 1, &ErrorStatus);
                     if( Result != COMM_RXSUCCESS )
                     {
                                          printf( "Failed to write!\n" );
                                          printf( "Press any key to terminate...\n" );
                                          _getch();
                                          return 0;
                     }
                     //Set the Indirect Address for Present Temperature
                     printf("Press any key to set the indirect address for temperature...₩n");
                     _getch();
                     Result = dxl_write_word(Port, ID, P_INDIRECT_ADDRESS_0, P_PRESENT_TEMPERATURE, &ErrorStatus);
                     if( Result != COMM_RXSUCCESS )
                     {
                                          printf( "Failed to write!₩n" );
                                          printf( "Press any key to terminate...\mbox{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensurem
                                          _getch();
                                          return 0;
                     }
                     else
                     {
                                           if(ErrorStatus != 0 )
                                                               PrintErrorCode(ErrorStatus);
```

```
else
                 printf("Succeed to set the indirect address for temperature!\mm");
}
//Set the Indirect Address for Goal Velocity
printf("Press any key to set the indirect address for present position...₩n");
_getch();
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_INDIRECT_ADDRESS_1, P_PRESENT_POSITION, &ErrorStatus);
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_INDIRECT_ADDRESS_2, P_PRESENT_POSITION+1, &ErrorStatus);
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_INDIRECT_ADDRESS_3, P_PRESENT_POSITION+2, &ErrorStatus);
Result = dxl_write_word(Port, ID, P_INDIRECT_ADDRESS_4, P_PRESENT_POSITION+3, &ErrorStatus);
if( Result != COMM RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
else
{
        if(ErrorStatus != 0)
                 PrintErrorCode(ErrorStatus);
        else
                 printf("Succeed to set the indirect address for present position!₩n");
}
//Torque On
printf( "Torque On...₩n" );
Result = dxl_write_byte(Port, ID, P_TORQUE_ENABLE, 1, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\#n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
//Rotating Start
printf("Rotating Start₩n");
Result = dxl_write_dword(Port, ID, 600, 5000, &ErrorStatus);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
printf("Press any key to terminate...\₩n" );
printf("\#n");
while(true)
{
        if( kbhit())
                 break;
        unsigned char data[5];
```

```
dxl_read(Port, ID, P_INDIRECT_DATA_0, 5, data, &ErrorStatus);
int temp, present_position;
temp = data[0];
present_position = DXL_MAKEDWORD( DXL_MAKEWORD(data[1], data[2]), DXL_MAKEWORD(data[3],
data[4]) );
printf("\"");
printf("\"");
}
printf("\"");
//Close the port of USB2DXL
dxl_terminate(Port);
return 0;
}
```

1.2.5 여러 개의 Dynamixel Pro 를 사용해 봅시다. i. 3 개의 Dynamixel Pro 의 LED 를 On/Off 해 봅시다. - 여러 개의 Dynamixel Pro 에 동시에 명령을 내릴때에는 dxl\_sync\_write 함수를 사용합니다. 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다. main.cpp #include <stdio.h> #include <conio.h> #include "dynamixel.h" #define COM\_PORT\_NUM 17 //Comport Number of USB2DXL #define BAUD\_RATE\_NUM 3 //Baudrate Number of DXL Pro #define P LED RED 563 //Address of LED RED in Control Table #define ID 1 1 //ID of DXL Pro you use #define ID 2 2 #define ID\_3 3 // Print error bit of status packet void PrintErrorCode(int ErrorCode) { if(ErrorCode & ERRBIT\_VOLTAGE) printf("Input voltage error!₩n"); if(ErrorCode & ERRBIT\_ANGLE) printf("Angle limit error!₩n"); if(ErrorCode & ERRBIT\_OVERHEAT) printf("Overheat error!₩n"); if(ErrorCode & ERRBIT\_RANGE) printf("Out of range error!₩n"); if(ErrorCode & ERRBIT\_CHECKSUM) printf("Checksum error!₩n"); if(ErrorCode & ERRBIT\_OVERLOAD) printf("Overload error!\mu"); if(ErrorCode & ERRBIT\_INSTRUCTION) printf("Instruction code error!₩n"); } int main(void) { SerialPort sp =  $\{0, 0, 0, 0, 0\};$ SerialPort \*Port = &sp; //Open the port of USB2DXL if(dxl\_initialize(Port, COM\_PORT\_NUM, BAUD\_RATE\_NUM) == COMM\_RXSUCCESS ) printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n"); else

```
{
        printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
int Result;
unsigned char param[6];
param[0] = ID_1;
param[1] = 255;
param[2] = ID_2;
param[3] = 255;
param[4] = ID_3;
param[5] = 255;
//LED On
printf( "Press any to turn on the LED...₩n" );
_getch();
Result = dxl_sync_write(Port, P_LED_RED, 1, param, 6);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        _getch();
        return 0;
}
param[0] = ID_1;
param[1] = 0;
param[2] = ID_2;
param[3] = 0;
param[4] = ID_3;
param[5] = 0;
//LED Off
printf( "Press any to turn off the LED....₩n" );
_getch();
Result = dxl_sync_write(Port, P_LED_RED, 1, param, 6);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...\#n" );
_getch();
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

ii. 3 개의 Dynamixel Pro 의 목표 위치 바꾸어 봅시다.

```
- 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.
```

```
main.cpp
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "dynamixel.h"
#define COM_PORT_NUM
                                 17
                                         //Comport Number of USB2DXL
#define BAUD_RATE_NUM
                                         //Baudrate Number of DXL Pro
                                  3
                                         //Address of Torque Enable in Control Table
#define P_TORQUE_ENABLE
                                 562
#define P_GOAL_POSITION
                                         //Address of Goal Position in Control Table
                                 596
#define ID_1
                                  1
                                         //ID of DXL Pro you use
#define ID 2
                                  2
#define ID_3
                                  3
// Print error bit of status packet
void PrintErrorCode(int ErrorCode)
{
        if(ErrorCode & ERRBIT_VOLTAGE)
                 printf("Input voltage error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_ANGLE)
                 printf("Angle limit error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT OVERHEAT)
                 printf("Overheat error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT RANGE)
                 printf("Out of range error!\mm");
        if(ErrorCode & ERRBIT_CHECKSUM)
                 printf("Checksum error!\mu");
        if(ErrorCode & ERRBIT_OVERLOAD)
                 printf("Overload error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_INSTRUCTION)
                 printf("Instruction code error!₩n");
}
int main(void)
{
        SerialPort sp = \{0, 0, 0, 0, 0\};
        SerialPort *Port = &sp;
        //Open the port of USB2DXL
        if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
                 printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
        else
        {
                 printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
                 printf( "Press any key to terminate...₩n" );
```

```
_getch();
        return 0;
}
int Result;
unsigned char param[15];
//Torque ON
printf("Torque On₩n");
param[0] = ID_1;
param[1] = 1;
param[2] = ID_2;
param[3] = 1;
param[4] = ID_3;
param[5] = 1;
Result = dxl_sync_write(Port, P_TORQUE_ENABLE, 1, param, 6);
if ( Result != COMM RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\mm");
        printf( "Press any key to terminate...\n" );
        getch();
        return 0;
}
param[0] = ID_1;
param[1] = DXL_LOBYTE(DXL_LOWORD(100000));
param[2] = DXL_HIBYTE(DXL_LOWORD(100000));
param[3] = DXL LOBYTE(DXL HIWORD(100000));
param[4] = DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(100000));
param[5] = ID_2;
param[6] = DXL_LOBYTE(DXL_LOWORD(50000));
param[7] = DXL_HIBYTE(DXL_LOWORD(50000));
param[8] = DXL_LOBYTE(DXL_HIWORD(50000));
param[9] = DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(50000));
param[10]= ID_3;
param[11] = DXL LOBYTE(DXL LOWORD(-80000));
param[12] = DXL_HIBYTE(DXL_LOWORD(-80000));
param[13]= DXL LOBYTE(DXL HIWORD(-80000));
param[14] = DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(-80000));
printf( "Press any to change goal position...₩n" );
_getch();
Result = dxl sync write(Port, P GOAL POSITION, 4, param, 15);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\#n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
param[0] = ID_1;
param[1] = DXL LOBYTE(DXL LOWORD(0));
param[2] = DXL_HIBYTE(DXL_LOWORD(0));
param[3] = DXL_LOBYTE(DXL_HIWORD(0));
param[4] = DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(0));
```

```
param[5] = ID_2;
param[6] = DXL_LOBYTE(DXL_LOWORD(0));
param[7] = DXL_HIBYTE(DXL_LOWORD(0));
param[8] = DXL_LOBYTE(DXL_HIWORD(0));
param[9] = DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(0));
param[10]= ID_3;
param[11]= DXL_LOBYTE(DXL_LOWORD(0));
param[12]= DXL_HIBYTE(DXL_LOWORD(0));
param[13]= DXL_LOBYTE(DXL_HIWORD(0));
param[14]= DXL_HIBYTE(DXL_HIWORD(0));
printf( "Press any to change goal position...₩n" );
_getch();
Result = dxl_sync_write(Port, P_GOAL_POSITION, 4, param, 15);
if( Result != COMM_RXSUCCESS )
{
        printf( "Failed to write!\n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...\n" );
_getch();
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

iii. 3 개의 Dynamixel Pro 의 현재 위치 값을 확인해 봅시다.

- 여러 개의 Dynamixel Pro 에서 동시에 값을 읽어올 때에는 dxl\_bulk\_read 함수를 사용합니다.

- 아래는 프로그램의 전체 Source 입니다.

```
main.cpp
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include "dynamixel.h"
#define COM_PORT_NUM
                                17
                                         //Comport Number of USB2DXL
#define BAUD_RATE_NUM
                                  3
                                         //Baudrate Number of DXL Pro
#define P_PRESENT_POSITION
                                611
                                         //Address of Goal Position in Control Table
#define ID 1
                                         //ID of DXL Pro you use
                                  1
#define ID 2
                                  2
#define ID_3
                                  3
// Print error bit of status packet
void PrintErrorCode(int ErrorCode)
{
        if(ErrorCode & ERRBIT VOLTAGE)
                 printf("Input voltage error!\mm");
        if(ErrorCode & ERRBIT_ANGLE)
                 printf("Angle limit error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT OVERHEAT)
                 printf("Overheat error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_RANGE)
                 printf("Out of range error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_CHECKSUM)
                 printf("Checksum error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT OVERLOAD)
                 printf("Overload error!₩n");
        if(ErrorCode & ERRBIT_INSTRUCTION)
                 printf("Instruction code error!\#n");
}
int main(void)
{
        SerialPort sp = \{0, 0, 0, 0, 0\};
        SerialPort *Port = &sp;
        //Open the port of USB2DXL
        if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )
                 printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
        else
        ł
```

```
printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...₩n" );
        _getch();
        return 0;
}
int Result;
int position_length=4;
unsigned char param[15];
param[0] = ID_1;
param[1] = DXL_LOBYTE(P_PRESENT_POSITION);
param[2] = DXL_HIBYTE(P_PRESENT_POSITION);
param[3] = DXL_LOBYTE(position_length);
param[4] = DXL_HIBYTE(position_length);
param[5] = ID_2;
param[6] = DXL LOBYTE(P PRESENT POSITION);
param[7] = DXL_HIBYTE(P_PRESENT_POSITION);
param[8] = DXL_LOBYTE(position_length);
param[9] = DXL_HIBYTE(position_length);
param[10] = ID_3;
param[11] = DXL_LOBYTE(P_PRESENT_POSITION);
param[12] = DXL_HIBYTE(P_PRESENT_POSITION);
param[13] = DXL_LOBYTE(position_length);
param[14] = DXL_HIBYTE(position_length);
BulkData bd[256];
BulkData *pbd[256];
for (unsigned int i = 0; i < 256; i++)
{
        pbd[i] = &bd[i];
}
dxl_bulk_read(Port, param, 15, pbd);
int present_position1;
int present_position2;
int present_position3;
dxl_get_bulk_dword(pbd, ID_1, P_PRESENT_POSITION, (unsigned*)&present_position1);
dxl_get_bulk_dword(pbd, ID_2, P_PRESENT_POSITION, (unsigned*)&present_position2);
dxl_get_bulk_dword(pbd, ID_3, P_PRESENT_POSITION, (unsigned*)&present_position3);
printf("Present Position₩n");
printf("ID_1 : %d\municup n", present_position1);
printf("ID_2 : %d\n", present_position2);
printf("ID_3 : %d₩n", present_position3);
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...₩n" );
_getch();
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

iv. 3 개의 Dynamixel Pro 에서 첫 번째 Dynamixel Pro 는 온도를, 두 번째 Dynamixel Pro 는 위치를, 세 번째는 Dynamixel Pro 는 현재 토크를 확인해 봅시다.		
- dxl_bulk_read 를 사용하면, 각각의 Dynamixel Pro 로부터 다른 정보를 얻어올 수 있습니다.		
- 아래는 전체 소스코드 입니다.		
main.cpp		
<pre>#include <stdio.h> #include <conio.h> #include "dynamixel.h"</conio.h></stdio.h></pre>		
#defineCOM_PORT_NUM17//Comport Number of USB2DXL#defineBAUD_RATE_NUM3//Baudrate Number of DXL Pro		
#defineP_PRESENT_POSITION611//Address of Goal Position in Control Table#defineP_PRESENT_CURRENT621//Address of Present Current in Control Table#defineP_PRESENT_TEMPERATURE625//Address of Present Temperature in Control Table		
#define ID_11//ID of DXL Pro you use#define ID_22#define ID_33		
<pre>// Print error bit of status packet void PrintErrorCode(int ErrorCode) {</pre>		
if(ErrorCode & ERRBIT_VOLTAGE) printf("Input voltage error!₩n");		
if(ErrorCode & ERRBIT_ANGLE) printf("Angle limit error!₩n");		
if(ErrorCode & ERRBIT_OVERHEAT) printf("Overheat error!₩n");		
if(ErrorCode & ERRBIT_RANGE) printf("Out of range error!\n");		
if(ErrorCode & ERRBIT_CHECKSUM) printf("Checksum error!₩n");		
if(ErrorCode & ERRBIT_OVERLOAD) printf("Overload error!₩n");		
if(ErrorCode & ERRBIT_INSTRUCTION) printf("Instruction code error!₩n"); }		
int main(void)		
1 SerialPort sp = {0,0,0,0,0}; SerialPort *Port = &sp		
//Open the port of USB2DXL if(dxl_initialize(Port, COM_PORT_NUM, BAUD_RATE_NUM) == COMM_RXSUCCESS )		

```
printf("Succeed to open USB2Dynamixel!₩n");
else
{
        printf( "Failed to open USB2Dynamixel!₩n" );
        printf( "Press any key to terminate...\#n" );
        _getch();
        return 0;
}
int Result;
int current_length = 2, position_length = 4, temperature_length = 1;
unsigned char param[15];
param[0] = ID_1;
param[1] = DXL LOBYTE(P PRESENT CURRENT);
param[2] = DXL_HIBYTE(P_PRESENT_CURRENT);
param[3] = DXL_LOBYTE(current_length);
param[4] = DXL_HIBYTE(current_length);
param[5] = ID_2;
param[6] = DXL_LOBYTE(P_PRESENT_POSITION);
param[7] = DXL_HIBYTE(P_PRESENT_POSITION);
param[8] = DXL_LOBYTE(position_length);
param[9] = DXL_HIBYTE(position_length);
param[10] = ID_3;
param[11] = DXL_LOBYTE(P_PRESENT_TEMPERATURE);
param[12] = DXL_HIBYTE(P_PRESENT_TEMPERATURE);
param[13] = DXL_LOBYTE(temperature_length);
param[14] = DXL_HIBYTE(temperature_length);
BulkData bd[256];
BulkData *pbd[256];
for (unsigned int i = 0; i < 256; i++)
        pbd[i] = \&bd[i];
dxl_bulk_read(Port, param, 15, pbd);
short present_current;
int present position;
int present_temperature;
dxl_get_bulk_word( pbd, ID_1, P_PRESENT_CURRENT,
                                                            (int*)&present_current);
dxl_get_bulk_dword(pbd, ID_2, P_PRESENT_POSITION, (unsigned*)&present_position);
dxl get bulk byte( pbd, ID 3, P PRESENT TEMPERATURE,
                                                                 &present temperature);
printf("Present Position₩n");
printf("ID_1 : %d₩n", present_current);
printf("ID_2 : %d\mm", present_position);
printf("ID_3 : %d\municup, present_temperature);
//Close the port of USB2DXL
printf( "Press any key to terminate...₩n" );
_getch();
dxl_terminate(Port);
return 0;
```

# 2 Reference

- 2.1 모델별 주요 초기값
  - 2.1.1 H Series
    - i. H54-200-S500-R

Name	Default Value
ID	1
BaudRate	1 (57600bps)
Max Position Limit	251000
Min Position Limit	-251000
Velocity Limit	16600
Current Limit	620
Velocity I Gain	14
Velocity P Gain	399
Position P Gain	32

#### ii. H54-100-S500-R

Name	Default Value
ID	1
BaudRate	1 (57600bps)
Max Position Limit	251000
Min Position Limit	-251000
Velocity Limit	17000
Current Limit	310
Velocity I Gain	16
Velocity P Gain	256
Position P Gain	32

# iii. H42-20-S300-R

Name	Default Value
ID	1
BaudRate	1 (57600bps)
Max Position Limit	151875
Min Position Limit	-151875
Velocity Limit	10300
Current Limit	465
Velocity I Gain	40
Velocity P Gain	440

Position P Gain	32

## 2.1.2 M Series

i. M54-60-S250-R

Name	Default Value
ID	1
BaudRate	1 (57600bps)
Max Position Limit	125700
Min Position Limit	-125700
Velocity Limit	8000
Current Limit	180
Velocity I Gain	16
Velocity P Gain	256
Position P Gain	32

#### ii. M54-40-S250-R

Name	Default Value
ID	1
BaudRate	1 (57600bps)
Max Position Limit	125700
Min Position Limit	-125700
Velocity Limit	8000
Current Limit	180
Velocity I Gain	16
Velocity P Gain	256
Position P Gain	32

### 2.1.3 L Series

i. L54-50-S290-R

Name	Default Value
ID	1
BaudRate	1 (57600bps)
Max Position Limit	103860
Min Position Limit	-103860
Velocity Limit	8000
Current Limit	180
Velocity I Gain	16

Velocity P Gain	256
Position P Gain	32

# ii. L54-30-S400-R

Name	Default Value
ID	1
BaudRate	1 (57600bps)
Max Position Limit	144180
Min Position Limit	-144180
Velocity Limit	13000
Current Limit	180
Velocity I Gain	16
Velocity P Gain	256
Position P Gain	32
## 2.2 Control Table of Dynamixel Pro

(R : Read, RW : Read and Write)

AREA	주소	크기	명칭	의미	접근	기본값
		(byte)				
	0	2	Model Number	모델번호	R	-
	6	1	Version of Firmware	펌웨어 버전 정보	R	-
	7	1	ID	다이나믹셀 프로 ID	RW	1
	8	1	Baud Rate	다이나믹셀 통신속도	RW	1
	9	1	Return Delay Time	응답지연시간	RW	250
	11	1	Operating mode	동작모드	RW	3
	13	4	Homing offset	0점 위치 조정값	RW	0
	17	4	Moving threshold	움직임 유무를 결정하는	RW	50
				목도 기군값		0.0
EEPROM	21	1		내무 안계 온도	RW	80
	22	2		최서 안계 전압	RW	400
	24	2	Min Voltage Limit	쇠고 안계 선압	RW	150
	26	4		가족도 안계값	RW	-
	30	2		토크 안계값	RW	-
	32	4	Velocity Limit	속도 한계값	RW	-
	36	4	Max Position Limit	최대 위치 제한값	RW	-
	40	4	Min Position Limit	최소 위치 한계값	RW	-
	44	1	External Port Mode 1	외부 포트 모드 1	RW	0
	45	1	External Port Mode 2	외부 포트 모드 2	RW	0
	46	1	External Port Mode 3	외부 포트 모드 3	RW	0
	47	1	External Port Mode 4	외부 포트 모드 4	RW	0
	48	1	Shutdown	셧다운	RW	26
	49	2	Indirect Address 1	간접 주소 값 1	RW	634
	51	2	Indirect Address 2	간접 주소 값 2	RW	635
	53	2	Indirect Address 3	간접 주소 값 3	RW	636
				간접 주소 값 N	RW	-
	569	2	Indirect Address 256	간접 주소 값 256	RW	889
	562	1	Torque Enable	토크 On/Off	RW	0
RAM	563	1	LED RED	RED LED 밝기 값	RW	0
	564	1	LED GREEN	GREEN LED 밝기 값	RW	0
	565	1	LED BLUE	BLUE LED 밝기 값	RW	0
	586	2	Velocity I Gain	속도 I Gain	RW	-
	588	2	Velocity P Gain	속도 P Gain	RW	-
	594	2	Position P Gain	위치 P Gain	RW	-

	596	4	Goal position	목표 위치 값	RW	-
	600	4	Goal velocity	목표 속도 값	RW	0
	604	2	Goal Torque	목표 토크 값	RW	0
	606	4	Goal acceleration	목표 가속도 값	RW	0
	610	1	Moving	움직임 유무	R	-
	611	4	Present position	현재 위치 값	R	-
	615	4	Present velocity	현재 속도 값	R	-
	621	2	Present Current	현재 전류 값	R	-
	623	2	Present input voltage	현재 전압	R	-
	625	1	Present temperature	현재 온도	R	-
	626	2	External Port Data 1	외부 포트 데이터 1	R /	0
					RW	
-	628	2	External Port Data 2	외부 포트 데이터 2	R /	0
					RW	
	630	2	External Port Data 3	외부 포트 데이터 3	R /	0
					RW	
	632	2	External Port Data 4	외부 포트 데이터 4	R /	0
					RW	
	634	1	Indirect Data 1	간접 주소 데이터 1	RW	0
	635	1	Indirect Data 2	간접 주소 데이터 2	RW	0
	636	1	Indirect Data 3	간접 주소 데이터 3	RW	0
			Indirect Data N		RW	0
	889	1	Indirect Data 256	간접 주소 데이터 256	RW	0
	890	1	Registered Instruction	Instruction 의 등록 여부	R	0
	891	1	Status Return Level	응답 레벨	RW	2
	892	2	Hardware error status	하드웨어 에러 상태	R	0

### 2.3 각 부 명칭

2.3.1 H54, M54, L54 시리즈





2.3.2 H42, L42 시리즈.



### 2.4 Dimension

- 2.4.1 H Series
  - i. H54-200-S500-R



ii. H54-100-S500-R



iii. H42-20-S300-R



- 2.4.2 M Series
  - i. M54-60-S250-R



ii. M54-40-S250-R



#### 2.4.3 L Series

i. L54-50-S290-R



ii. L54-30-S400-R



# iii. L42-10-S300-R









